

codef	tozihatcf
B0001	خطای سیگنال سرعت و رودی ناپیوسته PCM
B0004	سیگنال سرعت و رودی ناپیوسته PCM موجود نمی باشد.
B0005	نقص فنی مدار سوئیچ در وضعیت پارک
B0016	مقاومت پایین سیستم کیسه هوای جلوی مسافر / جلو سمت راست
B0017	حلقه باز سیستم کیسه هوای جلوی مسافر / جلو سمت راست
B0018	اتصال کوتاه به زمین / ولتاژ خارج از رنج سیستم کیسه هوای جلوی مسافر / جلو سمت راست
B0022	مقاومت پایین سیستم کیسه هوای جلوی راننده / جلو سمت چپ
B0024	اتصال کوتاه به زمین / ولتاژ خارج از رنج سیستم هوای کیسه هوای جلوی راننده / جلو سمت چپ
B0026	حلقه باز سیستم کیسه هوای جلوی سرنشین / جلو سمت چپ
B0028	مقاومت پایین سیستم کیسه هوای کناری سرنشین / جلو سمت راست
B0029	حلقه باز سیستم کیسه هوای کناری سرنشین / جلو سمت راست
B0030	اتصال کوتاه به زمین / ولتاژ خارج از رنج سیستم کیسه هوای کناری سرنشین / جلو سمت راست
B0035	سنسور تفکیک کننده کمکی - بسته / اتصال کوتاه به زمین
B0036	سنسور تفکیک کننده کمکی - باز / قطع / اتصال کوتاه به باطری
B0037	سوئیچ کمکی بسته / اتصال کوتاه به زمین
B0038	سوئیچ کمکی باز / اتصال کوتاه به باطری
B0040	مقاومت پایین حلقة کیسه هوای کناری راننده / جلو سمت چپ
B0041	عملکرد حلقه باز کیسه هوای کناری راننده / جلو سمت چپ
B0045	اتصال کوتاه به زمین / ولتاژ خارج از رنج کیسه هوای کناری راننده / جلو چپ
B0051	دستور اجرای کیسه هوا
B0053	دستور اجرای کیسه هوا با نقص فنی موجود
B0057	مقاومت پایین سیستم پیش کشندۀ کمربرند اینمی مسافر / جلو راست
B0058	حلقه باز سیستم پیش کشندۀ کمربرند اینمی مسافر / جلو راست
B0059	اتصال کوتاه به زمین / ولتاژ خارج از رنج سیستم پیش کشندۀ کمربرند اینمی مسافر جلو راست
B0064	مقاومت پایین سیستم پیش کشندۀ کمربرند اینمی راننده / جلو چپ
B0065	حلقه باز سیستم پیش کشندۀ کمربرند اینمی راننده / جلو چپ
B0066	اتصال کوتاه به زمین / ولتاژ خارج از رنج سیستم پیش کشندۀ کمربرند اینمی راننده / جلو چپ
B0073	مقاومت پایین حلقة 1 # سیستم تکمیلی کیسه هوا
B0074	اتصال باز حلقة 1 # سیستم تکمیلی کیسه هوا
B0075	اتصال کوتاه به زمین حلقة 1 # ولتاژ خارج از رنج سیستم تکمیلی کیسه هوا
B0077	نقص فنی سنسور تقویت بغل راننده / جلو چپ
B0078	نقص فنی سنسور تقویت بغل سر نشین / راست جلو
B0079	نصب ندرست سنسور تقویت بغل راننده / چپ جلو
B0080	از کار افتادن سنسور تقویت بغل راننده / جلو چپ
B0081	نصب نادرست سنسور تقویت بغل سر نشین / راست جلو
B0082	از کار افتادن سنسور تقویت بغل سر نشین / راست جلو
B0086	مقاومت پایین حلقة 2 # سیستم تکمیلی کیسه هوا
B0087	اتصال باز حلقة 2 # سیستم تکمیلی کیسه هوا
B0088	اتصال کوتاه حلقة 2 # ولتاژ خارج از رنج سیستم تکمیلی کیسه هوا
B0090	سوئیچ فعل - ولتاژ خارج از رنج
B0091	سوئیچ فعل - حالت غلط
B0092	خطا در تشخیص PPS (سنسور حضور سرنشین) سرنشین
B0093	بد کار کردن تست خودکار CPS/CPS
B0094	خطا در تشخیص CPS (سنسور ثبت موقعیت صندلی کودک) صندلی کودک
B0095	عدم مطابقت PPS/CPS با SDM (ماژول عیب یاب سنسور)
B0126	اشکال دمای دشارژ پنل راست
B0131	اشکال دمای دشارژ گرمکن راست
B0159	عملکرد پا خارج از رنج بودن مدار سنسور دمای هوای بیرون
B0164	عملکرد بد پا خارج از رنج بودن مدار سنسور دمای هوای بیرون
B0169	عملکرد بد پا خارج از رنج بودن مدار سنسور 1 # دمای اتاق
B0174	خرای سنسور دمای داخل خودرو
B0179	عملکرد بد پا خارج از رنج بودن مدار سنسور 2 # دمای هوای بیرون
B0184	سنسور 1 # بار خورشیدی - مدار خارج از رنج
B0189	سنسور 2 # بار خورشیدی - مدار خارج از رنج

B0248	خطای عدم عملکرد مدار
B0249	خطا در رنج جریان متناوب در / گرمکن شیشه / گرمکن هوایی
B0268	خطا در عدم عملکرد در A/I
B0269	خطا در رنج در هوای ورودی
B0408	بد کار کردن مدار (اصلی / جلو) کنترل دمای ۱ #
B0409	خطای رنج در هوای ترکیبی ۱
B0419	خطای رنج در هوای ترکیبی ۲
B0423	خطای عدم عملکرد در هوای ترکیبی ۲
B0428	خطای عدم عملکرد در هوای ترکیبی ۳
B0429	عملکرد بد یا خارج از رنج بودن مدار ۳ کنترل دمای عقب
B0510	اشکال سنسور دمای دشواری پنل راست
B0515	اشکال سنسور دمای دشواری گرمکن راست
B0520	خرابی سنسور دمای دشواری عقب
B0530	گریپر سنسور سطح سوخت
B0532	اتصال کوتاه به زمین سنسور سطح سوخت
B0533	اتصال باز / اتصال کوتاه به باطربی - سنسور سطح سوخت
B0688	مدار نشانگر سیستم امنیتی - ولتاژ بالا
B0768	مدار نشانگر سیستم سرویس - ولتاژ بالا
B0846	ولتاژ ۵+ - خارج از رنج
B0856	باطربی ۲ - خارج از رنج
B1000	نقص فنی ECU (واحد کنترل الکترونیکی)
B1001	خطا در پیکر بندی آپشن
B1004	به روز کردن حافظه
B1007	خطای نوشتن حافظه EEPROM
B1009	خطای EEPROM / حافظه Cheeksum
B1013	خطای ROM / حافظه Cheeksum
B1014	خطای ROM برنامه حافظه Cheeksum
B1015	مقاومت بالای حلقه کیسه هوای سرنشین
B1016	مقاومت پایین حلقه کیسه هوای سرنشین
B1017	اتصال باز حلقه کیسه هوای سرنشین
B1018	اتصال کوتاه به زمین حلقه کیسه هوای سرنشین
B1019	اتصال کوتاه به باطربی حلقه کیسه هوای سرنشین
B1021	مقاومت بالای حلقه کیسه هوای راننده
B1022	مقاومت پایین حلقه کیسه هوای راننده
B1024	اتصال کوتاه به زمین حلقه کیسه هوای راننده
B1025	اتصال کوتاه به باطربی حلقه کیسه هوای راننده
B1026	اتصال باز حلقه - کیسه هوای راننده
B1035	سنسور تفکیک کننده بسته / اتصال کوتاه به زمین
B1036	سنسور تفکیک کننده کمربند ایمنی و کیسه هوای جلو
B1051	نقص فنی حلقة / W سیستم کیسه هوای
B1053	نقص فنی مدار سوئیچ مازول IP مقاومت احتراق
B1054	خرابی مدار لامپ
B1061	نقص فنی مازو عیب یاب سنسور داخلی
B1071	مقاومت بالای حلقه کیسه هوای سرنشین
B1115	مقاومت پایین حلقه کیسه هوای سرنشین
B1116	اتصال باز حلقه کیسه هوای سرنشین
B1117	مقاومت بالای حلقه کیسه هوای سرنشین
B1121	مقاومت بالای حلقه کیسه هوای راننده
B1122	مقاومت پایین حلقه کیسه هوای راننده
B1124	اتصال کوتاه به زمین حلقه کیسه هوای سرنشین / راننده
B1125	اتصال کوتاه به باطربی حلقه کیسه هوای سرنشین / راننده
B1126	اتصال باز حلقه کیسه هوای راننده
B1131	مقاومت بالای حلقه پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین
B1132	مقاومت پایین حلقه پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین
B1134	اتصال باز حلقه پیش کشنده کمربند ایمنی سرنشین

B1135	سنسور تفکیک کننده – بسته یا اتصال کوتاه به زمین
B1136	سنسور تفکیک کننده – باز یا اتصال کوتاه به باتری
B1141	مقاومت بالای حلقه پیش کشنده کمربند اینمی راننده
B1142	مقاومت پایین حلقه پیش کشنده کمربند اینمی راننده
B1144	اتصال کوتاه به زمین حلقه پیش کشنده کمربند اینمی سرنشین / راننده
B1145	اتصال کوتاه به باتری حلقه پیش کشنده کمربند اینمی سرنشین / راننده
B1146	اتصال باز حلقه پیش کشنده کمربند اینمی راننده
B1147	نقص فنی سیستم کیسه هوای کناری راننده
B1148	نقص فنی سیستم کیسه هوای کناری سرنشین
B1151	سیستم اجرای کیسه هوای جلو
B1152	تکمیل طرفیت فضای داده
B1153	نقص فنی حلقه / W سیستم اجرای کیسه هوای
B1155	عدم مطابقت کالیبراسیون SDM (ماژول عیب یاب سنسور)
B1159	عدم وجود سریال داده – کد کلید دریافت نشد
B1160	عدم وجود سریال داده – کد VIN (شماره شناسایی خودرو) دریافت نشد
B1161	خرابی مدار لامپ
B1163	عدم وجود سریال داده – چراغ خاموش
B1171	نقص فنی ماژول عیب یاب سنسور داخلی
B1245	عدم کارکرد CD Changer
B1271	قفل ضد سرقت در دسترس است
B1310	خرابی سنسور دمای هوای پیرامون
B1311	اتصال کوتاه سنسور دمای هوای بیرون
B1312	اتصال باز سنسور دمای حد بالا
B1313	اتصال کوتاه سنسور دمای حد بالا
B1314	سنسور دمای بخار کننده ورودی – مدار اتصال باز
B1315	سنسور دمای بخار کننده ورودی – مدار اتصال کوتاه
B1316	اتصال باز سنسور دمای داخل ماشین
B1317	سنسور دمای هوای داخل ماشین
B1318	خطای سنسور بار خورشیدی سمت چپ
B1319	اتصال کوتاه سنسور بار خورشیدی
B1321	خطای سنسور دمای حد پایین تهویه هوا
B1324	فشار بالای کولر تهویه هوا
B1327	مدار توان دستگاه – ولتاژ پایین
B1328	مدار توان دستگاه – ولتاژ بالا
B1328	نقص فنی سنسور بار خورشیدی سمت راست
B1330	نقص فنی سنسور دشارژ تهویه هوای چپ
B1331	نقص فنی سنسور دشارژ تهویه هوای راست
B1332	نقص فنی سنسور دشارژ گرمکن چپ
B1333	نقص فنی سنسور دشارژ گرمکن راست
B1340	خطای یک حرکت در هوای ترکیبی
B1341	خطای دو حرکت در هوای ترکیبی
B1343	خطای حرکتی در هوای ورودی
B1344	خطای حرکتی در کولر / گرمکن شیشه / گرمکن
B1347	اخطار ولتاژ خیلی پایین کولر
B1348	فشار خیلی پایین کولر
B1350	دمای بیش از حد آب رادیاتور موتور
B1390	نقص فنی مدار ورودی منبع ولتاژ وسیله
B1396	اشکال عملکرد رنج مدار – خروجی 1 منبع ولتاژ وسیله
B1399	قطع ارتباطات KOD (نمایشگر صفحه کلید راننده)
B1422	خرابی مدینگ توان وسیله
B1438	ولتاژ بالای خروجی IPC (دسته داشبورد) که جریان زیاد به IPM (ماژول داشبورد) می دهد
B1513	ولتاژ پایین سیستم شارژ
B1514	ولتاژ بالای سیستم شارژ
B1552	خطای به روز رسانی حافظه
B1556	خطای پیکربندی / مسافت سنج EEPROM IPC حافظه

B1557	خطای پیکربندی حافظه EEPROM
B1558	خطای EEPROM حافظه Ceeksum مازول کنترل بدن (BCM)
B1586	سنسور وضعیت افقی آینه - (باز / خارج از رنج)
B1591	سنسور وضعیت عمودی آینه - (باز / خروج از رنج)
B1652	قطع به روز رسانی حافظه
B1656	خطای نوشتن در حافظه EEPROM
B1658	خطای EEPROM در حافظه Cheeksum
B1697	ورودی کلید آینه (اتصال کوتاه به زمین)
B1698	گریپاژ بالای ورودی بالا / چپ سوئیچ آینه
B1702	ورودی سوئیچ آینه (اتصال کوتاه به زمین)
B1703	گریپاژ بالای ورودی پایین / چپ سوئیچ آینه
B1707	ورودی سوئیچ آینه (اتصال کوتاه به زمین)
B1708	گریپاژ بالای ورودی بالا / راست سوئیچ آینه
B1712	اتصال کوتاه به زمین ورودی سوئیچ آینه
B1713	گریپاژ بالای ورودی بالا راست سوئیچ آینه
B1717	اتصال کوتاه پایین سوئیچ کنترل نیروی تا کننده آینه
B1718	مدار بالای ورودی سوئیچ توان آینه تا شونده
B1735	نقص فنی مدار سوئیچ بالا - جلو صندلی راننده
B1740	نقص فنی مدار سوئیچ پایین - جلو صندلی راننده
B1745	نقص فنی مدار سوئیچ بالا - عقب صندلی راننده
B1750	نقص فنی مدار سوئیچ پایین - عقب صندلی راننده
B1755	نقص فنی مدار سوئیچ مونتاژ عقبی صندلی راننده
B1760	نقص فنی مدار سوئیچ مونتاژ جلویی صندلی راننده
B1760	عدم پاسخگویی CD Changer
B1780	قفل ضد سرقت در دسترس
B1805	مشکل سوئیچ اشتعال
B1815	نقص فنی مدار سوئیچ بلند کردن پشتی صندلی راننده
B1820	نقص فنی مدار سوئیچ خواباندن پشتی صندلی راننده
B1825	نقص فنی مدار سنسور خواباندن پشتی صندلی راننده
B1830	نقص فنی مدار سوئیچ جلو برندۀ قسمت کمری صندلی راننده
B1835	نقص فنی مدار سوئیچ عقب برندۀ قسمت کمری صندلی راننده
B1840	نقص فنی مدار سوئیچ بالبر سمت کمری صندلی راننده
B1845	نقص فنی مدار سوئیچ پایین بر قسمت کمری صندلی راننده
B1850	نقص فنی مدار سنسور افقی قسمت کمری صندلی راننده
B1860	نقص فنی مدار سنسور عمودی قسمت کمری صندلی راننده
B1870	نقص فنی مدار سوئیچ بالابر تنظیم ارتفاع کمربند صندلی راننده
B1875	نقص فنی مدار سوئیچ پایین بر تنظیم ارتفاع کمربند صندلی راننده
B1900	نقص فنی مدار سنسور عمودی تنظیم ارتفاع کمربند صندلی راننده
B1910	اتصال باز مداد ترمیمال - L دینام
B1911	شكل ترمیمال - L دینام
B1913	سوئیچ گرمکن صندلی - حالت ورودی اتصال کوتاه به باطری
B1918	سوئیچ گرمکن صندلی - دمای ورودی اتصال کوتاه به باطری
B1970	کلید روشن / خاموش چراغ رودری بغل
B1971	کلید سهوی
B1972	خطای راننده توان پایین
B1973	خطای کنترل توان بالا
B1981	ولتاژ باطری - پایین
B1982	ولتاژ بالای مدار توان دستگاه
B1983	ولتاژ پایین مدار توان دستگاه
B2101	خرابی سوئیچ عقب برندۀ خواباندن صندلی
B2102	خرابی سوئیچ جلو برندۀ خواباندن صندلی
B2103	خرابی سوئیچ پایین بر عمودی عقب
B2104	خرابی سوئیچ بالابر عمودی عقب
B2105	خرابی سوئیچ عقب برندۀ افقی
B2106	خرابی سوئیچ جلو برندۀ افقی

B2107	خرابی سوئیچ پایین بر عمودی جلو
B2108	خرابی سنسور عقب برندہ قسمت کمری صندلی
B2109	خرابی سنسور عقب برندہ قسمت کمری صندلی
B2110	خرابی سوئیچ جلو برندہ قسمت کمری صندلی
B2111	خرابی سوئیچ پایین بر قسمت کمری صندلی
B2112	خرابی سوئیچ بالا بر قسمت کمری صندلی
B2115	خرابی سنسور خواباندن صندلی
B2116	خرابی سنسور عمودی عقب
B2117	خرابی سنسور افقی
B2118	خرابی سنسور عمودی جلو
B2119	خرابی سنسور عقب برندہ / جلو برندہ قسمت کمری صندلی
B2120	خرابی سنسور پایین بر / بالا بر قسمت کمری صندلی
B2130	خرابی مدار انتخاب سوئیچ حافظه راننده 1
B2131	خرابی مدار انتخاب سوئیچ حافظه راننده 2
B2132	خرابی مدار سوئیچ خروج / خاموش حافظه راننده
B2133	خرابی مدار سوئیچ تنظیم حافظه راننده
B2140	خرابی مدار کلید بالا بردن آینه
B2141	خرابی مدار کلید پایین آوردن آینه
B2142	خرابی مدار کلید حرکت به چپ آینه
B2143	خرابی مدار کلید حرکت به راست آینه
B2144	مدار سنسور وضعیت عمودی آینه جلو سمت چپ - ولتاژ پایین
B2145	مدار سنسور وضعیت عمودی آینه جلو سمت چپ - ولتاژ بالا
B2146	مدار سنسور وضعیت افقی آینه جلو سمت چپ - ولتاژ بالا
B2147	مدار سنسور وضعیت افقی آینه جلو سمت چپ - ولتاژ بالا
B2148	مدار سنسور وضعیت عمودی آینه جلو سمت راست - ولتاژ پایین
B2149	مدار سنسور وضعیت عمودی آینه جلو سمت راست - ولتاژ بالا
B2150	مدار سنسور وضعیت افقی آینه جلو سمت راست - ولتاژ پایین
B2151	مدار سنسور وضعیت افقی آینه جلو سمت راست - ولتاژ پایین
B2175	خرابی سوئیچ دستی مازول تلکسوبی فرمان
B2200	گیر کردن کلید پنجره چپ جلو در حالت بالا برندہ
B2201	گیر کردن کلید پنجره چپ جلو در حالت پایین برندہ
B2202	گیر کردن کلید پنجره راست جلو در حالت بالا برندہ
B2203	گیر کردن کلید پنجره راست جلو در حالت پایین برندہ
B2204	گیر کردن کلید پنجره چپ عقب در حالت بالا برندہ
B2205	گیر کردن کلید پنجره چپ عقب در حالت پایین برندہ
B2206	گیر کردن کلید پنجره راست عقب در حالت بالا برندہ
B2207	گر کردن کلید پنجره راست عقب در حالت پایین برندہ
B2212	گیر کردن کلید راست جلو روی در چپ جلو در حالت بالا بر
B2213	گیر کردن کلید راست جلو روی در چپ جلو در حالت پایین بر
B2214	گیر کردن کلید چپ عقب روی در چپ جلو در حالت بالا بر
B2215	گیر کردن کلید چپ عقب روی در چپ جلو در حالت پایین بر
B2216	گیر کردن کلید راست عقب روی در چپ جلو در حالت بالا بر
B2217	گیر کردن کلید راست عقب روی در چپ جلو در حالت پایین بر
B2220	گیر کردن کلید باز / بسته در چپ جلو روی بسته
B2221	گیر کردن کلید باز / بسته در چپ جلو روی باز
B2222	گیر کردن کلید باز / بسته در راست جلو روی بسته
B2223	گیر کردن کلید باز / بسته در راست جلو روی باز
B2224	گیر کردن کلید باز / بسته در چپ عقب روی بسته
B2226	گیر کردن کلید باز / بسته در راست عقب روی بسته
B2240	خرابی کلید حافظه 1
B2241	خرابی کلید حافظه 2
B2242	خرابی کلید خروجی حافظه
B2243	خرابی کلید تنظیم حافظه
B2310	خرابی کلید تنظیم دستی
B2311	خرابی TRU

B2312	خرابی نرم افزار
B2355	بد کار کردن سنسور عمودی جلوی راننده
B2365	بد کار کردن سنسور عمودی عقب راننده
B2375	بد کار کردن مدار سنسور مونتاژ افقی صندلی راننده
B2419	مشکل مدار فتوسل تاریک روشن
B2420	خرابی تأخیر تاریک روشن سیلندر
B2422	خرابی رئوستایی لامپ داخلی
B2460	جريدة بالایی مدار انتخاب کننده آلتن ناوبری
B2461	خطای سیگنال سنکرون ناوبری ECU (واحد کنترل الکترونیکی)
B2462	خطای سیگنال GPS (سیستم موقعیت یابی جهانی)
B2463	ناوبری CD Player – دیسک وجود ندارد
B2464	ناوبری CD Player – خطای رمز گشایی
B2465	ناوبری CD Player – خطای داده
B2466	خطای حافظه VICS (سیستم کلاستر تصویر مجازی) ناوبری
B2468	خرابی هد نمایشگر ناوبری
B2470	خطای لامپ نشان دهنده تاریخ ساعت
B2471	خطی لامپ داخلی
B2472	خطای لامپ نور بالا – نور پایین
B2473	خطای لامپ نور بالا – نور بالا
B2474	خرابی لامپ عقب هد نمایشگر ناوبری
B2475	خرابی ورودی کمکی هد نمایشگر ناوبری
B2476	خرابی کلید انتخاب سرویس تلفن همراه
B2476	خرابی لامپ پارک
B2477	رله لامپ دنده عقب اتصال کوتاه به زمین
B2478	لامپ دنده عقب – اتصال کوتاه به باطربی
B2502	کنترل قفل تعویض دنده اتوماتیک – اتصال کوتاه به زمین
B2503	رله دنده پارک (در دنده اتوماتیک) اتصال کوتاه به باطربی
B2510	گیر کردن کلید کنترل HVAC (سیستم تهویه هوای) غریبیک فرمان
B2511	گیر کردن کلید هدایت کنترل غریبیک فرمان
B2512	مقدار غیر مجاز A/D (آنالوگ – دیجیتال) کنترل غریبیک فرمان
B2515	مقدار مقاومت غیر مجاز کنترل غریبیک فرمان
B2550	داخل شدن به حالت ذخیره اطلاعات
B2556	خارج از رنج – مدار رئوستایی لامپ داخلی
B2560	خطای اعتبار پیام RKE (ورودی بدون کلید غیر فعل)
B2641	کنترل معوق روشنایی داخلی – مدار خارج از رنج
B2646	سنسور چراغ محیط – مدار خارج از رنج
B2710	اتصال کوتاه / باز – کلید عبور
B2711	اتصال کوتاه – باز – کلید عبور پس از کار درست کلید
B2719	خطای کلید بازتابنده بدنہ کاتنی
B2725	خرابی مدار کلید مد کنترل اتوماتیک دما
B2734	خرابی حفظه کنترل کننده کلید کد دهی شده
B270	خرابی ارتباط داده کلید عبور
B2757	ولتاژ پایین مدار – کلید انتخاب حافظه راننده 1
B2762	ولتاژ پایین مدار – کلید انتخاب حافظه راننده 2
B2767	ولتاژ پایین – خرابی کلید تنظیم حافظه
B2772	ولتاژ پایین مدار خروجی حافظه راننده
B2780	مقاومت اشتباہ قبل از درست
B2781	مقاومت اشتباہ بعد از درست
B2782	مقاومت جبه کلید عبور برنامه ریزی نشده
B2783	کد کلید / رمز عبور در حافظه خراب شده
B2805	خرابی مدار سوئیچ HVAC (سیستم تهویه هوای) کنترل غریبیک فرمان
B2810	خرابی مدار کنترل کمکی غریبیک فرمان
B2853	خرابی مدار کلید جلو برندۀ تلکسوب فرمان
B2858	خرابی مدار کلید عقب برندۀ تلکسوب فرمان
B2860	خارج از رنج – سنسور وضعیت تلکسوب

B2862	سنسور وضعیت تلسکوپ - ولتاژ پایین
B2873	خرابی مدار کلید بالا رفتن شتاب
B2878	خرابی مدار کلید پایین رفتن شتاب
B2880	رنج سنسور وضعیت شتاب
B2882	ولتاژ پایین سنسور وضعیت شتاب
B2891	جریان زیاد از حد موتور تلسکوپ / شتاب
B2904	نقص فنی مدار کلید 4 حالته تلسکوپ غریبگ فرمان
B2947	ولتاژ پایین مدار توان سنسور سیستم امنیتی
B2948	ولتاژ بالای مدار توان سنسور سیستم امنیتی
B2955	نقص داده مداد سنسور سیستم امنیتی
B2957	ولتاژ پایین مدار داده سنسور سیستم امنیتی
B2958	ولتاژ بالای مدار داده سنسور سیستم امنیتی
B2960	داده سنسور امنیتی نادرست ولی معتر است.
B3028	اینترفیس رله استارتر - اتصال کوتاه به زمین
B3029	اینترفیس رله استارتر - اتصال باز / کوتاه به +B
B3031	دستگاه رمز خوان کلید درم برنامه ریزی
B3033	داخل در سیستم امنیتی
B3055	کلید وجود ندارد
B3069	ولتاژ پایین مدار کلید باز در جلو راست / چپ
B3108	عدم سنکرون سازی فرستنده
B3142	ولتاژ پایین کلید باز جلو / چپ
B3147	ولتاژ پایین مدار کلید باز سرنشین
B3152	ولتاژ پایین کلید قفل جلو / چپ
B3157	
B3172	
B3177	ولتاژ پایین کلید پایین بر پنجره
B3203	ولتاژ بالای مدار ورودی کلید باز پنجره عقب
B3282	ورودی تعریف کلید پنجره - اتصال کوتاه به زمین
B3287	ولتاژ پایین - تعریف کلید پایین بر پنجره چپ عقب
B3292	ولتاژ پایین - تعریف کلید پایین بر پنجره راست عقب
B3282	ورودی تعریف کلید پنجره - اتصال کوتاه به زمین
B3377	
B3382	
B3387	ولتاژ پایین کلید بالابر پنجره راست جلو
B3392	ولتاژ پایین مدار کلید پایین بر پنجره راست جلو
B3397	ولتاژ پایین مدار کلید بالابر پنجره چپ عقب
B3452	ولتاژ پایین مدار کلید پایین بر پنجره چپ عقب
B3457	ولتاژ پایین مدار کلید بالابر پنجره راست عقب
B3462	ولتاژ پایین مدار کلید پایین بر پنجره راست عقب
B3467	ولتاژ پایین مدار پایین بر تعریف کلید پنجره چپ جلو
B3472	ولتاژ پایین مدار پایین بر تعریف کلید پنجره راست جلو
B3477	ولتاژ پایین مدار پایین بر تعریف کلید پنجره چپ عقب
B3482	ولتاژ پایین مدار پایین بر تعریف کلید پنجره راست عقب
B3517	کلید بالابر / پایین بر تعریف کلید پنجره در چپ عقب - اتصال کوتاه به زمین
B3522	کلید بالابر / پایین بر تعریف کلید پنجره در راست عقب - اتصال کوتاه به زمین
B3527	ولتاژ پایین مدار کلید باز پنجره
B3793	جریان زیاد از حد مازول حافظه صندلی
C000	نقص مدار اطلاعات سرعت خودرو
C0035	نقص مدار سرعت چرخ چپ جلو
C0040	نقص مدار سرعت چرخ راست جلو
C0045	نقص مدار سرعت چرخ چپ عقب
C0050	نقص مدار سرعت چرخ راست عقب
C0060	نقص مدار سولنوئید 1 ترمز ABS (سیستم ترمز ضد قفل) چپ جلو
C0065	نقص مدار سولنوئید 2 ترمز ABS چپ جلو
C0070	نقص مدار سولنوئید 1 ترمز ABS راست جلو

C0075	نقص مدار سولنوبید 2 ترمز ABS راست جلو
C0080	نقص مدار سولنوبید 1 ترمز ABS چپ جلو
C0085	نقص مدار سولنوبید 2 ترمز ABS چپ عقب
C0090	نقص مدار سولنوبید 1 ترمز ABS راست عقب
C0095	نقص مدار سولنوبید 2 ترمز ABS راست عقب
C0110	نقص مدار عیب موتور
C0121	نقص مدار رله شیبر
C0141	نقص مدار سولنوبید 1 TCS (جرقه کنترلی جعبه دنده) چپ
C0146	نقص مدار سولنوبید 2 TCS چپ
C0151	نقص مدار سولنوبید 1 TCS راست
C0156	نقص مدار سولنوبید 2 TCS راست
C0161	نقص مدار سوئیچ ترمز ABS/TCS
C0221	اتصال باز مدار سنسور سرعت چرخ راست جلو
C0222	عدم وجود سیگنال سرعت چرخ راست جلو
C0223	سیگنال سرعت چرخ راست جلو نامنظم
C0225	مدار سنسور سرعت چرخ چپ جلو (اتصال باز)
C0226	عدم وجود سیگنال سرعت چرخ چپ جلو
C0227	سیگنال سرعت چرخ چپ جلو نامنظم
C0229	حذف تصادفی سیگنال های سرعت چرخ جلو
C0235	سیگنال سرعت چرخ عقب (اتصال باز)
C0236	عدم وجود مدار سیگنال سرعت چرخ عقب
C0237	سیگنال سرعت چرخ عقب نامنظم
C0238	عدم مطابقت سرعت چرخ
C0241	مدار شیر کنترل EBCM (EBCM=Electronically body control module) مازول کنترل بدنه الکترونیکی
C0242	مدار شیر کنترل EBCM
C0243	مدار شیر کنترل EBCM
C0244	مدار شیر کنترل EBCM
C0245	خطای فرکانس سنسور سرعت چرخ
C0266	خطای فرکانس سنسور سرعت چرخ
C0265	مدار رله EBCM
C0268	مدار رله EBCM
C0267	مدار موتور پمپ (اتصال باز / کوتاه)
C0274	مدار موتور پمپ (اتصال باز / کوتاه)
C0269	زمان جداسازی / خروج بیش از حد
C0271	نقص EBCM
C0272	نقص EBCM
C0273	نقص EBCM
C0281	مدار سوئیچ ترمز
C0286	مدار لامپ نشانگر ترمز ABS (اتصال کوتاه به +B)
C0288	مدار لامپ خطر ترمز (اتصال کوتاه به +B)
C0300	نقص سنسور سرعت چرخ عقب
C0305	نقص سنسور سرعت چرخ جلو
C0308	ولتاژ پایین مدار موتور A/B
C0309	ولتاژ بالای مدار موتور A/B
C0310	اتصال باز مدار موتور A/B
C0315	ولتاژ پایین مدار قفل T-Case
C0323	ولتاژ بالای مدار قفل T-Case
C0324	نقص مدار رمز کنکار
C0327	ولتاژ بالای مدار سوئیچ پارک
C0357	ولتاژ بالای مدار گسسته خروجی 4LO
C0362	ولتاژ بالای مدار کنترل محور جلو
C0367	نقص سیستم عمومی
C0374	عدم مطابقت سرعت شفت عقب / جلو
C0376	نمی تواند دنده عرض کند
C0387	

C0472	ولتاز پایین سیگال سنسور سرعت فرمان هیدرولیک
C0473	ولتاز بالای سیگال سنسور سرعت فرمان هیدرولیک
C0495	خطی ردیابی EVO (دهانه متغیر الکتریکی)
C0498	ولتاز پایین مدار تغذیه عملگر کنترل کمکی فرمان
C0499	ولتاز پایین مدار تغذیه سولفونید کنترل کمکی فرمان
C0503	ولتاز پایین مدار بازگشت سولفونید کنترل کمکی فرمان
C0504	ولتاز بالای مدار بازگشت سولفونید کنترل کمکی فرمان
C0550	نقص ECU (واحد کنترل الکترونیکی)
C0559	خطای EEPROM حافظه Cheeksum
C0563	خطای ROM Cheeksum کالیبراسیون
C0577	ولتاز پایین مدار سولفونید چپ / جلو
C0578	ولتاز بالای مدار سولفونید چپ / جلو
C0579	اتصال باز مدار سولفونید چپ جلو
C0582	ولتاز پایین مدار سولفونید راست جلو
C0583	ولتاز بالای مدار سولفونید راست جلو
C0584	اتصال باز مدار سولفونید راست جلو
C0587	ولتاز پایین مدار سولفونید چپ عقب
C0588	ولتاز بالای مدار سولفونید چپ عقب
C0589	اتصال باز مدار سولفونید چپ عقب
C0592	ولتاز پایین مدار سولفونید راست عقب
C0593	ولتاز بالای مدار سولفونید راست عقب
C0594	اتصال باز مدار سولفونید راست عقب
C0611	خطا در اطلاعات VIN (شماره شناسایی خودرو)
C0615	نقص سنسور وضعیت چپ جلو
C0620	نقص سنسور وضعیت راست جلو
C0625	نقص سنسور وضعیت چپ عقب
C0628	ولتاز بالای مدار سنسور وضعیت کنترل سطح سوخت
C0630	نقص سنسور وضعیت راست عقب
C0635	نقص مدار نیرو محرکه عادی چپ جلو
B0638	ولتاز بالای مدار نیرو محرکه عادی چپ جلو
C0640	نقص مدار نیرو محرکه عادی راست جلو
C0643	ولتاز بالای مدار نیرو محرکه عادی راست جلو
C0655	نقص رله کمپرسور کنترل سطح سوخت
C0657	ولتاز پایین مدار کمپرسور کنترل سطح سوخت
C0658	ولتاز بالای مدار کمپرسور کنترل سطح سوخت
C0660	نقص مدار سوپاپ گاز کنترل سطح
C0662	ولتاز پایین سوپاپ گاز کنترل سطح
C0663	ولتاز بالای سوپاپ گاز کنترل سطح
C0665	مدار سیگال گام شاسی
C0690	نقص مدار رله کنترل ضربه گیر
C0691	مدار رله کنترل ضربه گیر خارج از رنج
C0693	ولتاز بالای مدار رله کنترل ضربه گیر
C0695	جريان زیاد از حد سنسور وضعیت (8 ولت)
C0696	جريان زیاد از حد سنسور وضعیت (5 ولت)
C0710	نقص سیگال وضعیت فرمان
C0800	نقص مدار توان وسیله 1
C0896	خارج از عملکرد / رنج ولتاز وسیله
C1211	نقص مدار لامپ نشانگر ABS
C1214	اتصال باز مدار کوبل یا اتصال رله سیستم
C1217	موتور پمپ - اتصال کوتاه - به زمین
C1218	اتصال باز موتور یا اتصال کوتاه ولتاز مدار موتور پمپ
C1221	سنسور سرعت چرخ چپ جلو - سیگال ورودی 0
C1222	سنسور سرعت چرخ راست جلو - سیگال ورودی 0
C1223	سنسور سرعت چرخ چپ عقب - سیگال ورودی 0
C1224	سنسور سرعت چرخ راست عقب - سیگال ورودی 0

C1225	نوسان بیش از اندازه سرعت چرخ راست چپ جلو
C1226	نوسان بیش از اندازه سرعت چرخ راست چپ جلو
C1227	نوسان بیش از اندازه سرعت چرخ راست چپ جلو
C1228	نوسان بیش از اندازه سرعت چرخ راست عقب
C1232	اتصال باز یا کوتاه مدار سرعت چرخ چپ جلو
C1233	اتصال باز یا کوتاه مدار سرعت چرخ راست چپ جلو
C1234	اتصال باز یا کوتاه مدار سرعت چرخ چپ عقب
C1235	اتصال باز یا کوتاه مدار سرعت چرخ راست عقب
C1236	ولتاژ منبع تغذیه سیستم - پایین
C1237	ولتاژ منبع تغذیه سیستم - بالا
C1238	گرمایی ترمز از حد گشته
C1241	نقص مدار حرکات مختلف فرمان
C1242	اتصال باز مدار موتور پمپ
C1243	متوقف شدن موتور پمپ BPMV (شیر تعديل کننده فشار ترمز)
C1246	اتصال باز مدار لنت ترمز
C1248	ماژول کنترل الکترونیکی ترمز) چراغ خطر ترمز را روشن کرده است) EBCM
C1251	<b>RSS</b> نقص
C1252	نقص نیرو محرکه عادی چپ جلو
C1253	نقص نیرو محرکه عادی راست چپ جلو
C1254	تشخیص خاموشی غیر عادی
C1255	نقص EBCM (ماژول کنترل الکترونیکی ترمز) داخلی
C1256	نقص EBCM (ماژول کنترل الکترونیکی ترمز) داخلی
C1261	نقص شیر سلونوئید داخلی چپ جلو
C1262	نقص شیر سلونوئید خروجی چپ جلو
C1263	نقص شیر سلونوئید داخلی راست چپ جلو
C1264	نقص شیر سلونوئید خروجی راست چپ جلو
C1265	نقص شیر سلونوئید داخلی چپ عقب
C1266	نقص شیر سلونوئید خروجی چپ عقب
C1267	نقص شیر سلونوئید داخلی راست عقب
C1268	نقص شیر سلونوئید خروجی راست عقب
C1271	نقص شیر جداسازی سیلندر اصلی TCS (کلید کنترلی جعبه دنده) چپ جلو
C1272	نقص شیر اولیه TCS (کلید کنترلی جعبه دنده) چپ جلو
C1273	نقص شیر جداسازی سیلندر اصلی TCS (کلید کنترلی جعبه دنده) راست چپ جلو
C1274	نقص شیر اولیه TCS (کلید کنترلی جعبه دنده) راست چپ جلو
C1276	نقص مدار سیگنال دریافتی گشتاور
C1277	نقص مدار سیگنال درخواستی گشتاور
C1278	ماژول کنترل سیستم انتقال توان) متوقف می شود) PCM کلید کنترلی جعبه دنده (موقتاً توسط) TCS عدم همبستگی سنسور های VSES
C1281	نقص مدار بایاس سنسور درجه انحراف از مسیر
C1282	زمان بیش از حدی برای تمرکز فرمان صرف می شود
C1283	نقص بایاس سنسور شتاب دهنده جانبی
C1284	نقص مدار سنسور شتاب دهنده جانبی
C1285	نقص بایاس سنسور فرمان
C1286	نقص درجه سنسور فرمان
C1287	نقص مدار سنسور فرمان
C1288	نقص مدار سنسور فرمان
C1291	اتصال باز سوئیچ لامپ ترمز در هنگام کاهش سرعت
C1293	کد C1291 در هنگام چرخه احتراق قبلي تنظیم شده است.
C1294	مدار سوئیچ چراغ ترمز همیشه فعال است.
C1295	اتصال باز مدار سوئیچ چراغ ترمز
C1297	ماژول کنترل سیستم انتقال توان) نقص سوئیچ تمدید خلاصی ترمز را نشان می دهد) PCM
C1298	نقص سریال ارتباط داده کلاس 2
C1326	باطری - خارج از رنج
C1650	نقص ماژول کنترل RSS
C1658	نقص کالیبراسیون ماژول کنترل RSS
C1710	اتصال کوتاه مدار به باطری در عملگر لرزه گیر چپ جلو

C1711	اتصال کوتاه مدار به زمین در عملگر لرزه گیر چپ جلو
C1712	اتصال باز مدار عملگر لرزه گیر چپ جلو
C1715	اتصال کوتاه مدار به باطري در عملگر لرزه گير راست جلو
C1716	اتصال کوتاه مدار به زمین در عملگر لرزه گير راست جلو
C1717	اتصال باز مدار در عملگر لرزه گير راست جلو
C1720	اتصال کوتاه مدار به زمین در عملگر لرزه گير چپ عقب
C1721	اتصال کوتاه مدار به زمین در عملگر لرزه گير چپ عقب
C1722	اتصال باز عملگر لرزه گير چپ عقب
C1725	اتصال کوتاه مدار به باطري در عملگر لرزه گير راست عقب
C1726	اتصال کوتاه مدار به زمین در عملگر لرزه گير راست عقب
C1727	اتصال باز عملگر لرزه گير راست عقب
C1735	اتصال کوتاه به باطري رله کمپرسور
C1736	اتصال باز پا کوتاه به زمین مدار در رله کمپرسور
C1737	اتصال کوتاه به باطري در شير سلونوئيد اگزوز
C1738	اتصال کوتاهه زمین در شير سلونوئيد اگزوز
C1743	خطاي سيگال سرعت
C1744	خطاي ناپيوسته سيگال بالا رفتن / پابين آمدن
C1760	خطاي ورودي سنسور وضعیت چپ جلو
C1761	خطاي ورودي سنسور وضعیت راست جلو
C1762	خطاي ورودي سنسور وضعیت چپ عقب
C1763	خطاي ورودي سنسور وضعیت راست عقب
C1768	خطاي منبع تغذيه سنسور وضعیت
C1780	عدم وجود سيگال وضعیت فرمان
C1782	اتصال کوتاه مدار به باطري در خروجي پمپ ACCS2 DL (سيستم مجتمع کنترل شاسي)
C1783	اتصال کوتاه مدار به زمین در خروجي چپ ICCS2 DL
C1784	اتصال کوتاه مدار به باطري در خروجي راست ICCS2 DL
C1785	اتصال کوتاه مدار به زمین در خروجي راست ICCS2 DL
C1786	خطاي رله کنترل لرزه گير
C1787	اتصال کوتاه به زمین رله کنترل لرزه گير
C1788	اتصال کوتاه به باطري رله کنترل لرزه گير
P0030	دار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن - بانک 1 سنسور 1
P0031	ولتاژ پابین مدار گرمکن سنسور اکسیژن - بانک 1 سنسور 1
P0032	ولتاژ بالاي مدار گرمکن سنسور اکسیژن - بانک 1 سنسور 1
P0036	مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن - بانک 1 سنسور 2
P0037	ولتاژ پابین مدار گرمکن سنسور اکسیژن - بانک 1 سنسور 2
P0038	ولتاژ بالاي مدار گرمکن سنسور اکسیژن - بانک 1 سنسور 2
P0050	مدار گرمکن سنسور اکسیژن - بانک 2 سنسور 1
P0051	ولتاژ پابین مدار گرمکن سنسور اکسیژن - بانک 2 سنسور 1
P0052	ولتاژ بالاي مدار گرمکن سنسور اکسیژن - بانک 2 سنسور 1
P0056	مدار گرمکن اکسیژن - بانک 2 سنسور 2
P0057	ولتاژ پابین مدار گرمکن سنسور اکسیژن - بانک 2 سنسور 2
P0058	ولتاژ بالاي مدار گرمکن سنسور اکسیژن - بانک 2 سنسور 2
P0100	مدار حجم هواي در جريان
P0101	تنظيم مدار حجم هواي در جريان خارج از رنج
P0102	سيگال مدار توده هواي در جريان - خيلي کوچك
P0103	سيگال مدار توده هواي در جريان - خيلي بزرگ
P0104	خطاي متداول مدار توده هواي در جريان
P0105	شار بارومترick (سنجه فشار هوا) مانيفولد
P0106	فشار بارومترick مانيفولد - تنظيم خارج از رنج
P0107	فشار بارومترick مانيفولد - سيگال خيلي کوچك
P0108	فشار بارومترick مانيفولد - سيگال خيلي بزرگ
P0109	خطاي متداول فشار بارومترick مانيفولد
P0110	سنسور دمای هواي ورودي
P0111	تنظيم خارج از رنج سنسور دمای هواي ورودي
P0112	سنسور دمای هواي ورودي - سيگال خيلي کوچك

P0113	سنسور دمای هوای ورودی - سیگنال خیلی بزرگ
P0114	خطای متناوب سنسور دمای هوای ورودی
P0115	سنسور دمای آب
P0116	سنسور دمای آب - تنظیم خارج از رنج
P0117	سنسور دمای آب - سیگنال خیلی کوچک
P0118	سنسور دمای آب - سیگنال خیلی بزرگ
P0119	خطای منقطع سنسور دمای آب
P0120	سنسور A وضعیت پدال / دریچه گاز
P0121	سنسور A وضعیت پدال / دریچه گاز - تنظیم خارج از رنج
P0122	سنسور A وضعیت پدال / دریچه گاز - سیگنال خیلی کوچک
P0123	سنسور A وضعیت پدال / دریچه گاز - سیگنال خیلی بزرگ
P0124	خطای منقطع سنسور A وضعیت پدال / دریچه گاز
P0125	دمای ناکافی خنک کننده برای حلقه بسته کنترل سوخت
P0126	دمای ناکافی خنک کننده برای عملکرد ثابت
P0127	دمای هوای ورودی خیلی بالا
P0128	ترموستات (دمای آب زیر کنترل ترمومتان محدود شده)
P0130	سنسو اکسیژن (بانک 1، سنسور 1)
P0131	سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 1) ولتاژ پایین
P0132	سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 1) ولتاژ بالا
P0133	سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 1) پاسخ دهی آرام
P0134	سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 1) هیچ فعالیتی نشان داده نمی شود.
P0135	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 1)
P0136	نقص سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2)
P0137	نقص سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - ولتاژ پایین
P0138	نقص سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - ولتاژ بالا
P0139	نقص سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - پاسخ دهی آرام
P0140	نقص سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - بدون هیچ فعالیتی
P0141	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2)
P0142	نقص سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2)
P0143	نقص سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - ولتاژ پایین
P0144	نقص سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - ولتاژ بالا
P0145	سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 3) - پاسخ دهی آرام
P0146	سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 3) - بدون فعالیت
P0147	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 3)
P0148	خطای تحویل سوخت
P0149	خطای شروع سوخت پاشی
P0150	سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1)
P0151	سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1) - ولتاژ پایین
P0152	سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1) - ولتاژ بالا
P0153	سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1) - پاسخ دهی آرام
P0154	سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1) - بدون فعالیت
P0155	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1)
P0156	نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 2)
P0157	نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 2) - ولتاژ پایین
P0158	نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 2) - ولتاژ بالا
P0159	نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 2) - پاسخ دهی آرام
P0160	نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 2) - بدون فعالیت
P0161	مدار گرمکن نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 2)
P0162	نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 3)
P0163	نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 3) - ولتاژ پایین
P0164	نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 3) - ولتاژ بالا
P0165	نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 3) - پاسخ دهی آرام
P0166	نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 3) - بدون فعالیت
P0167	مدار گرمکن نقص سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 3)
P0168	دمای سوخت - خیلی بالا

P0169	نسبت اشتباہ ترکیب سوخت
P0170	نقص تصحیح سوخت (بانک 1)
P0171	ترکیب سوخت (بانک 1) - رقیق
P0172	ترکیب سوخت (بانک 1) - غنی
P0173	نقص ترکیب سوخت (بانک 2)
P0174	ترکیب سوخت (بانک 2) - رقیق
P0175	ترکیب سوخت (بانک 2) - غنی
P0176	سنسور ترکیب سوخت
P0177	سنسور ترکیب سوخت - تنظیم خارج از رنج
P0178	سنسور ترکیب سوخت - سیگنال خیلی کوچک
P0179	سنسور ترکیب سوخت - سیگنال خیلی بزرگ
P0180	سنسور A دمای سوخت
P0181	سنسور A دمای سوخت - تنظیم خارج از رنج
P0182	سنسور A دمای سوخت - سیگنال خیلی کوچک
P0183	سنسور A دمای سوخت - سیگنال خیلی بزرگ
P0184	خطای منقطع سنسور A دمای سوخت
P0185	سنسور B دمای سوخت
P0186	سنسور B دمای سوخت - تنظیم خارج از رنج
P0187	سنسور B دمای سوخت - سیگنال خیلی کوچک
P0188	سنسور B دمای سوخت - سیگنال خیلی بزرگ
P0189	خطای منقطع سنسور B دمای سوخت
P0190	سنسور فشار ریل سوخت پاش
P0191	سنسور فشار ریل سوخت پاش - تنظیم خارج از رنج
P0192	سنسور فشار ریل سوخت پاش - ورودی و لتأثر پابین
P0193	سنسور فشار ریل سوخت پاش - ورودی و لتأثر بالا
P0194	خطای منقطع سنسور فشار ریل سوخت پاش
P0195	سنسور دمای روغن موتور
P0196	سنسور دمای روغن موتور - تنظیم خارج از رنج
P0197	سنسور دمای روغن موتور - ورودی و لتأثر پابین
P0198	سنسور دمای روغن موتور - ورودی و لتأثر بالا
P0199	خطای منقطع سنسور دمای روغن موتور
P02XX	سنجش مخلوط سوخت و هوا
P0200	سوخت پاش
P0201	شیر سوخت پاشی (سیلندر 1)
P0202	شیر سوخت پاشی (سیلندر 2)
P0203	شیر سوخت پاشی (سیلندر 3)
P0204	شیر سوخت پاشی (سیلندر 4)
P0205	شیر سوخت پاشی (سیلندر 5)
P0206	شیر سوخت پاشی (سیلندر 6)
P0207	شیر سوخت پاشی (سیلندر 7)
P0208	شیر سوخت پاشی (سیلندر 8)
P0209	شیر سوخت پاشی (سیلندر 9)
P0210	شیر سوخت پاشی (سیلندر 10)
P0211	شیر سوخت پاشی (سیلندر 11)
P0212	شیر سوخت پاشی (سیلندر 12)
P0213	شیر 1 استارت سرد
P0214	شیر 2 استارت سرد
P0215	شیر سلوونوئیدی تحتانی سوخت
P0216	کنترل زمان سوخت پاشی
P0217	دمای بیش از حد آب
P0218	دمای روغن گیر بکس بیش از حد
P0219	بالاترین سرعت موتور بیش از حد
P0220	سنسور B وضعیت پدال / دریچه گاز
P0221	سنسور B وضعیت پدال / دریچه گاز - تنظیم خارج از رنج
P0222	سنسور B وضعیت پدال / دریچه گاز - سیگنال خیلی کوچک

P0223	سنسور B وضعیت پدال / دریچه گاز - سیگنال خیلی بزرگ
P0224	خطای منقطع سنسور B وضعیت پدال / دریچه گاز
P0225	سنسور C وضعیت پدال / دریچه گاز
P0226	سنسور C وضعیت پدال / دریچه گاز - تنظیم خارج از رنج
P0227	سنسور C وضعیت پدال / دریچه گاز - سیگنال خیلی کوچک
P0228	سنسور C وضعیت پدال / دریچه گاز - سیگنال خیلی بزرگ
P0229	خطای منقطع سنسور C وضعیت پدال / دریچه گاز
P0230	منبع تغذیه پمپ سوخت
P0231	منبع تغذیه پمپ سوخت - ورودی ولتاژ پابین
P0232	منبع تغذیه پمپ سوخت - ورودی ولتاژ بالا
P0233	خطای منقطع منبع تغذیه پمپ سوخت
P0234	شرایط فرا تقویت موتور
P0235	سنسور A فشار تقویتی توربوشارژر
P0236	سنسور A فشار تقویتی توربوشارژر - تنظیم خارج از رنج
P0237	سنسور A فشار تقویتی توربوشارژر - ورودی ولتاژ پابین
P0238	سنسور A فشار تقویتی توربوشارژر - ورودی ولتاژ بالا
P0239	سنسور B فشار تقویتی توربوشارژر
P0240	سنسور B فشار تقویتی توربوشارژر - تنظیم خارج از رنج
P0241	سنسور B فشار تقویتی توربوشارژر - ورودی ولتاژ پابین
P0242	سنسور B فشار تقویتی توربوشارژر - ورودی ولتاژ بالا
P0243	سلونوئید A دریچه تخلیه توربوشارژر
P0244	سلونوئید A دریچه تخلیه توربوشارژر - تنظیم خارج از رنج
P0245	سلونوئید A دریچه تخلیه توربوشارژر - ورودی ولتاژ پابین
P0246	سلونوئید A دریچه تخلیه توربوشارژر - ورودی ولتاژ بالا
P0247	سلونوئید B دریچه تخلیه توربوشارژر
P0248	سلونوئید B دریچه تخلیه توربوشارژر - تنظیم خارج از رنج
P0249	سلونوئید B دریچه تخلیه توربوشارژر - ورودی ولتاژ پابین
P0250	سلونوئید B دریچه تخلیه توربوشارژر - ورودی ولتاژ بالا
P0251	پمپ A کنترل سوخت سنج سوخت پاش (میل بدامک - آرمیچر - سوخت پاش)
P0252	پمپ A کنترل سوخت سنج سوخت پاش (میل بدامک - آرمیچر - سوخت پاش) - تنظیم خارج از رنج
P0253	پمپ A کنترل سوخت سنج سوخت پاش (میل بدامک - آرمیچر - سوخت پاش) - خیلی زود
P0254	پمپ A کنترل سوخت سنج سوخت پاش (میل بدامک - آرمیچر - سوخت پاش) - خیلی دیر
P0255	پمپ A کنترل سوخت سنج سوخت پاش (میل بدامک - آرمیچر - سوخت پاش) - خطای منقطع
P0256	پمپ B کنترل سوخت سنج سوخت پاش (میل بدامک، آرمیچر، سوخت پاش)
P0257	پمپ B کنترل سوخت سنج سوخت پاش (میل بدامک، آرمیچر، سوخت پاش) - تنظیم خارج از رنج
P0258	پمپ B کنترل سوخت سنج سوخت پاش (میل بدامک، آرمیچر، سوخت پاش) - خیلی زود
P0259	پمپ B کنترل سوخت سنج سوخت پاش (میل بدامک، آرمیچر، سوخت پاش) - خیلی دیر
P0260	پمپ B کنترل سوخت سنج سوخت پاش (میل بدامک، آرمیچر، سوخت پاش) - خطای متناوب
P0261	سیلندر 1 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پابین
P0262	سیلندر 1 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا
P0263	سیلندر 1 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0264	سیلندر 2 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پابین
P0265	سیلندر 2 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا
P0266	سیلندر 2 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0267	سیلندر 3 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پابین
P0268	سیلندر 3 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا
P0269	سیلندر 3 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0270	سیلندر 4 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پابین
P0271	سیلندر 4 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا
P0272	سیلندر 4 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0273	سیلندر 5 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پابین
P0274	سیلندر 5 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا
P0275	سیلندر 5 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0276	سیلندر 6 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پابین
P0277	سیلندر 6 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا

P0278	سیلندر 6 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0279	سیلندر 7 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پایین
P0280	سیلندر 7 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا
P0281	سیلندر 7 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0282	سیلندر 8 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پایین
P0283	سیلندر 8 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا
P0284	سیلندر 8 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0285	سیلندر 9 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پایین
P0286	سیلندر 9 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا
P0287	سیلندر 9 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0288	سیلندر 10 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پایین
P0289	سیلندر 10 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا
P0290	سیلندر 10 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0291	سیلندر 11 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پایین
P0292	سیلندر 11 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا
P0293	سیلندر 11 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0294	سیلندر 12 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی پایین
P0295	سیلندر 12 مقدار سوخت تزریق شده - خیلی بالا
P0296	سیلندر 12 مقدار سوخت تزریق شده - خطای بالانس
P0298	دمای روغن موتور بالاتر از حد مجاز
P03XX	بسدوزی یا سیستم احتراق
P0300	تشخیص بسدوزی سیلندر های متعدد / تصادفی
P0301	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 1
P0302	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 2
P0303	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 3
P0304	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 4
P0305	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 5
P0306	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 6
P0307	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 7
P0308	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 8
P0309	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 9
P0310	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 10
P0311	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 11
P0312	تشخیص جرقه نزدن سیلندر 12
P0313	روشن نشدن موتور ناشی از باک خالی نشناختن سیلندری که جرقه نمی زند
P0314	سیگنال RPM (دور در دقیقه) دلکو / سیگنال احتراق
P0320	سیگنال RPM (دور در دقیقه) دلکو / سیگنال احتراق - تنظیم خارج از رنج
P0321	سیگنال RPM (دور در دقیقه) دلکو / سیگنال احتراق - بدون سیگنال
P0322	سیگنال RPM (دور در دقیقه) دلکو / سیگنال احتراق - خطای منقطع
P0323	خطای کنترل Knock (ضربه)
P0324	سنسور ضربه 1 (بانک 1)
P0325	سنسور ضربه 1 (بانک 1) - تنظیم خارج از رنج
P0326	سنسور ضربه 1 (بانک 1) - سیگنال خیلی کوچک
P0327	سنسور ضربه 1 (بانک 1) - سیگنال خیلی بزرگ
P0328	سنسور ضربه 1 (بانک 1) - خطای منقطع
P0329	سنسور ضربه 2 (بانک 2)
P0330	سنسور ضربه 2 (بانک 2) - تنظیم خارج از رنج
P0331	سنسور ضربه 2 (بانک 2) - سیگنال خیلی کوچک
P0332	سنسور ضربه 2 (بانک 2) - سیگنال خیلی بزرگ
P0333	سنسور ضربه 2 (بانک 2) - خطای منقطع
P0334	سنسور وضعيت میل لنگ
P0335	سنسور وضعيت میل لنگ - تنظیم خارج از رنج
P0336	سنسور وضعيت میل لنگ - سیگنال خیلی کوچک
P0337	سنسور وضعيت میل لنگ - سیگنال خیلی بزرگ
P0338	

P0339	سنسور وضعیت میل لنگ - خطای منقطع
P0340	سنسور وضعیت میل بادامک
P0341	سنسور وضعیت میل بادامک - تنظیم خارج از رنج
P0342	سنسور وضعیت میل بادامک - سیگنال خیلی کوچک
P0343	سنسور وضعیت میل بادامک - سیگنال خیلی بزرگ
P0344	سنسور وضعیت میل بادامک - خطای منقطع
P0345	سنسور A وضعیت میل بادامک (بانک 2)
P0346	سنسور A وضعیت میل بادامک (بانک 2) - تنظیم خارج از رنج
P0347	سنسور A وضعیت میل بادامک (بانک 2) - سیگنال خیلی کوچک
P0348	سنسور A وضعیت میل بادامک (بانک 2) - سیگنال خیلی بزرگ
P0349	سنسور A وضعیت میل بادامک (بانک 2) - خطای منقطع
P0350	کویل سوخت پاشی اولیه / ثانویه
P0351	کویل سوخت پاشی A اولیه / ثانویه
P0352	کویل سوخت پاشی B اولیه / ثانویه
P0353	کویل سوخت پاشی C اولیه / ثانویه
P0354	کویل سوخت پاشی D اولیه / ثانویه
P0355	کویل سوخت پاشی E اولیه / ثانویه
P0356	کویل سوخت پاشی F اولیه / ثانویه
P0357	کویل سوخت پاشی G اولیه / ثانویه
P0358	کویل سوخت پاشی H اولیه / ثانویه
P0359	کویل سوخت پاشی I اولیه / ثانویه
P0360	کویل سوخت پاشی L اولیه / ثانویه
P0361	کویل سوخت پاشی K اولیه / ثانویه
P0362	کویل سوخت پاشی L اولیه / ثانویه
P0365	سنسور B وضعیت میل بادامک (بانک 1)
P0366	سنسور B وضعیت میل بادامک (بانک 1) - خارج از رنج
P0367	سنسور B وضعیت میل بادامک (بانک 1) - سیگنال خیلی کوچک
P0368	سنسور B وضعیت میل بادامک (بانک 1) - سیگنال خیلی بزرگ
P0369	سنسور B وضعیت میل بادامک (بانک 1) - خطای منقطع
P0370	مرجع علامت A
P0371	سیگنال A با وضوح بالا - فرکانس بالا
P0372	سیگنال A با وضوح بالا - فرکانس پایین
P0373	سیگنال A با وضوح بالا - منقطع
P0374	سیگنال A با وضوح بالا - بدون پالس
P0375	سیگنال B با وضوح بالا
P0376	سیگنال B با وضوح بالا - فرکانس بالا
P0377	سیگنال B با وضوح بالا - فرکانس پایین
P0378	سیگنال B با وضوح بالا - منقطع
P0379	سیگنال B با وضوح بالا - بدون پالس
P0380	مدار تابش گرمکن / دو شاخه A
P0381	کنترل / دو شاخه لامپ تابش
P0382	مدار تابش گرمکن / دو شاخه B
P0385	سنسور B وضعیت میل لنگ
P0386	سنسور B وضعیت میل لنگ - تنظیم خارج از رنج
P0387	سنسور B وضعیت میل لنگ - ورودی ولتاژ پایین
P0388	سنسور B وضعیت میل لنگ - ورودی ولتاژ بالا
P0389	سنسور B وضعیت میل لنگ - خطای منقطع
P0390	سنسور B وضعیت میل بادامک (بانک 2)
P0391	سنسور B وضعیت میل بادامک (بانک 2) - تنظیم خارج از رنج
P0392	سنسور B وضعیت میل بادامک (بانک 2) - ورودی ولتاژ پایین
P0393	سنسور B وضعیت میل بادامک (بانک 2) - ورودی ولتاژ بالا
P0394	سنسور B وضعیت میل بادامک (بانک 2) - خطای منقطع
P04XX	کنترل های کمکی آلایندگی
P0400	برگشت گاز اگروز
P0401	برگشت گاز اگروز - مقدار ناکافی

P0402	برگشت گاز اگروز - مقدار بیش از حد
P0403	(برگشت دور) (شیر / خروجی EGR)
P0404	برگشت دود - تنظیم خارج از رنج
P0405	برگشت دود - سنسور A - ورودی ولتاژ پایین
P0406	برگشت دود - سنسور A - ورودی ولتاژ بالا
P0407	سنسور B - برگشت دود - ورودی ولتاژ پایین
P0408	سنسور B - برگشت دود - ورودی ولتاژ بالا
P0409	سنسور A برگشت دود
P0410	سیستم تزریق هوای ثانویه
P0411	سیستم تزریق هوای ثانویه - جریان نادرست
P0412	شیر کنترل هوای ثانویه A
P0413	شیر کنترل هوای ثانویه A - اتصال باز
P0414	شیر کنترل هوای ثانویه A - اتصال کوتاه
P0415	شیر کنترل هوای ثانویه B
P0416	شیر کنترل هوای ثانویه B - اتصال باز
P0417	شیر کنترل هوای ثانویه B - اتصال کوتاه
P0418	مدار رله A سیستم تزریق هوای ثانویه
P0419	مدار رله B سیستم تزریق هوای ثانویه
P0420	کارابی سیستم کاتالیزور (بانک 1) - پایین تر از آستانه
P0421	فاز گرم کردن کاتالیزور (بانک 1) - خیلی آرام
P0422	درجہ تبدیل مبدل کاتالیزور اصلی (بانک 1) - پایین تر از آستانه
P0423	درجہ تبدیل مبدل کاتالیزور گرمکن دار (بانک 1) - پایین تر از آستانه
P0424	دمای مبدل کاتالیزور گرمکن دار (بانک 1) - پایین تر از آستانه
P0425	سنسور دمای مبدل کاتالیزور (بانک 1)
P0426	سنسور دمای مبدل کاتالیزور (بانک 1) - تنظیم خارج از رنج
P0427	سنسور دمای مبدل کاتالیزور (بانک 1) - ورودی ولتاژ پایین
P0428	سنسور دمای مبدل کاتالیزور (بانک 1) - ورودی ولتاژ بالا
P0429	گرمکن مبدل کاتالیزور
P0430	کارابی سیستم کاتالیزور (بانک 2) - پایین تر از آستانه
P0431	فاز گرم کردن کاتالیزور (بانک 2) - خیلی آرام
P0432	درجہ تبدیل مبدل کاتالیزور اصلی (بانک 2) - پایین تر از آستانه
P0433	درجہ تبدیل مبدل کاتالیزور گرمکن دار (بانک 2) - پایین تر از آستانه
P0434	دمای مبدل کاتالیزور گرمکن دار (بانک 2) - پایین تر از آستانه
P0435	سنسور دمای مبدل کاتالیزور (بانک 2)
P0436	سنسور دمای مبدل کاتالیزور (بانک 2) - تنظیم خارج از رنج
P0437	سنسور دمای مبدل کاتالیزور (بانک 2) - ورودی ولتاژ پایین
P0438	سنسور دمای مبدل کاتالیزور (بانک 2) - ورودی ولتاژ بالا
P0439	گرمکن مبدل کاتالیزور (بانک 2)
P0440	سیستم تبخیر کننده سوخت
P0441	سیستم تبخیر کننده سوخت - نتیجه ناکافی
P0442	سیستم تبخیر کننده سوخت - تراوش سیستم کم
P0443	شیر باززا / تبخیر سوخت
P0444	شیر باززا / تبخیر سوخت - اتصال باز مدار
P0445	شیر باززا / تبخیر سوخت - اتصال کوتاه مدار
P0446	سیستم تهویه تبخیر کننده سوخت
P0447	سیستم تهویه تبخیر کننده سوخت - اتصال باز
P0448	سیستم تهویه تبخیر کننده سوخت - اتصال کوتاه مدار
P0449	مدار سلوونئید / شیر تهویه سیستم کنترل آلایندگی تبخیر
P0450	سنسور فشار / بخار سوخت
P0451	سنسور فشار / بخار سوخت - تنظیم خارج از رنج
P0452	سنسور فشار / بخار سوخت - سیگنال خیلی کوچک
P0453	سنسور فشار / بخار سوخت - سیگنال خیلی بزرگ
P0454	سنسور فشار / بخار سوخت - خطای متناوب
P0455	سیستم تبخیر کننده سوخت - تراوش سیستم زیاد
P0456	سیستم تبخیر کننده سوخت - تراوش خیلی کم

P0457	سیستم تبخیر کننده سوخت - کلاهک باک نیست / باز است
P0460	سنسور سطح باک سوخت
P0461	سنسور سطح باک سوخت - تنظیم خارج از رنج
P0462	سنسور سطح باک سوخت - سیگال خلیی کوچک
P0463	سنسور سطح باک سوخت - سیگال خلیی بزرگ
P0464	سنسور سطح باک سوخت - خطای منقطع
P0465	سنسور بازرا
P0466	سنسور بازرا - تنظیم خارج از رنج
P0467	سنسور بازرا - سیگال خلیی کوچک
P0468	سنسور بازرا - سیگال خلیی بزرگ
P0469	سنسور بازرا - خطای منقطع
P0470	سنسور فشار گاز خروجی
P0471	سنسور فشار گاز خروجی - تنظیم خارج از رنج
P0472	سنسور فشار گاز خروجی - ورودی ولتاژ پایین
P0473	سنسور فشار گاز خروجی - ورودی ولتاژ بالا
P0474	سنسور فشار گاز خروجی - خطای منقطع
P0475	شیر کنترل فشار گاز خروجی
P0476	شیر کنترل فشار گاز خروجی - تنظیم خارج از رنج
P0477	شیر کنترل فشار گاز خروجی - ورودی ولتاژ پایین
P0478	شیر کنترل فشار گاز خروجی - ورودی ولتاژ بالا
P0479	شیر کنترل فشار گاز خروجی - خطای منقطع
P0480	مدار کنترل فن خنک کننده 1
P0481	مدار کنترل فن خنک کننده 2
P0482	مدار کنترل فن خنک کننده 3
P0483	چک درستی فن خنک کننده 3
P0484	مدار فنی خنک کننده - جریان بیش از حد
P0485	اتصال مدار به زمین / منبع - فن خنک کننده
P0486	سنسور برگشت دود B
P0487	کنترل قسمت های ترکیبی برگشت دود
P0488	کنترل قسمت های ترکیبی برگشت دود - تنظیم خارج از رنج
P0491	سیستم هوای ثانویه (بانک 1)
P0492	سیستم هوای ثانویه (بانک 2)
P05XX	کنترل سرعت خودرو و سیستم کنترل دور آرام
P0500	سنسور سرعت خودرو
P0501	سنسور سرعت خودرو - تنظیم خارج از رنج
P0502	سنسور سرعت خودرو - سیگال خلیی کوچک
P0503	سنسور سرعت خودرو - سیگال بالا / نامنظم / منقطع
P0505	کنترل سرعت دور آرام
P0506	کنترل سرعت دور آرام - سرعت خلیی پایین
P0507	کنترل سرعت دور آرام - سرعت خلیی بالا
P0508	کنترل سرعت دور آرام - اتصال کوتاه به زمین
P0509	کنترل سرعت دور آرام - اتصال کوتاه به +B
P0510	سوئیچ دور آرام
P0512	درخواست برای راه اندازی استارتار
P0513	کددھی اشتباہ کلید ایموبیلایزر
P0515	سنسور دمای باطری
P0516	سنسور دمای باطری - اتصال کوتاه به زمین
P0517	سنسور دمای باطری - اتصال کوتاه به +B
P0520	نقص فنی سوئیچ / سنسور فشار روغن موتور
P0521	سوئیچ / سنسور فشار روغن موتور - تنظیم خارج از رنج
P0522	سوئیچ / سنسور فشار روغن موتور - ولتاژ پایین
P0523	سوئیچ / سنسور فشار روغن موتور - ولتاژ بالا
P0524	فشار روغن موتور - خلیی پایین
P0530	سنسور فشار تهویه هوا
P0531	سنسور فشار تهویه هوا - تنظیم خارج از رنج

P0532	سنسور فشار تهويه هوا - سيگنال خيلي کوچك
P0533	سنسور فشار تهويه هوا - سيگنال خيلي بزرگ
P0534	عدم وجود شارژ مبرد تهويه هوا
P0540	پيش گر مکن هوای وروdi
P0541	پيش گر مکن هوای وروdi - اتصال کوتاه به زمين
P0542	پيش گر مکن هوای وروdi - اتصال کوتاه به +B
P0544	سنسور دمای گاز خروجي
P0545	سنسور دمای گاز خروجي - اتصال کوتاه به زمين
P0546	سنسور دمای گاز خروجي - اتصال کوتاه به +B
P0547	سنسور دمای گاز خروجي (بانك 2)
P0548	سنسور دمای گاز خروجي (بانك 2) - اتصال کوتاه به زمين
P0549	سنسور دمای گاز خروجي (بانك 2) - اتصال کوتاه به +B
P0550	سنسور فشار فرمان هيبروليک
P0551	سنسور فشار فرمان هيبروليک - تنظيم خارج از رنج
P0552	سنسور فشار فرمان هيبروليک - سيگنال خيلي کوچك
P0553	سنسور فشار فرمان هيبروليک - سيگنال خيلي بزرگ
P0554	سنسور فشار فرمان هيبروليک - خطاي منقطع
P0560	منبع تغذيه سистем
P0561	منبع تغذيه سистем - ولتاژ متناوب
P0562	منبع تغذيه سистем - ولتاژ خيلي پايان
P0563	منبع تغذيه سистем - ولتاژ خيلي بالا
P0564	سيستم خودكار كنترل سرعت - نقص سيگنال وروdi
P0565	سيستم خودكار كنترل سرعت - سيگنال روشن
P0566	سيستم خودكار كنترل سرعت - سيگنال خاموش
P0567	سيستم خودكار كنترل سرعت - تکرار سيگنال
P0568	سيستم خودكار كنترل سرعت - تنظيم سيگنال
P0569	سيستم خودكار كنترل سرعت - سيگنال بيش از حد مجاز
P0570	سيستم خودكار كنترل سرعت - سيگنال شتاب
P0571	سيستم خودكار كنترل سرعت - مدار ترمز A
P0572	سيستم خودكار كنترل سرعت - مدار ترمز A - وروdi ولتاژ پايان
P0573	سيستم خودكار كنترل سرعت - مدار ترمز A - وروdi ولتاژ بالا
P0574	سيستم خودكار كنترل سرعت - سرعت رانندگي خيلي بالا
P0575	سيستم خودكار كنترل سرعت - مدار وروdi
P0576	سيستم خودكار كنترل سرعت - مدار وروdi اتصال کوتاه به زمين
P0577	سيستم خودكار كنترل سرعت - مدار وروdi اتصال کوتاه به +B
P06XX	مدارهای خروجي و کامپیوتر
P0600	سربال اپتوفیس
P0601	خطاي Cheeksum واحد کنترل الکترونيک
P0602	واحد کنترل الکترونيک - خطاي برنامه ريزي
P0603	واحد کنترل الکترونيک - خطاي به روز رسانی حافظه
P0604	واحد کنترل الکترونيک - خطاي RAM (حافظه دسترسی تصافی)
P0605	واحد کنترل الکترونيک - خطاي ROM (حافظه فقط خواندنی)
P0606	واحد کنترل الکترونيک
P0607	عمل واحد کنترل الکترونيک محدود شده
P0608	کنترل مازول VSS (سنسور سرعت خودرو) - خروجي A
P0609	کنترل مازول VSS (سنسور سرعت خودرو) - خروجي B
P0610	واحد کنترل برای خطای وسیله ای خاص
P0615	رله اتصال استارتر
P0616	رله اتصال استارتر - اتصال کوتاه به زمين
P0617	رله اتصال استارتر - اتصال کوتاه به +B
P0618	واحد کنترل برای سوخت جانشين معیوب
P0619	واحد کنترل برای سوخت جانشين معیوب
P0620	مدار کنترل دینام
P0621	مدار کنترل لامپ L دینام
P0622	مدار کنترل میدان F دینام

P0623	لامپ نشانگر شارژ
P0624	لامپ نشاندهنده کلاهک باک
P0630	شماره کنترل موتور، شماره شناسایی خودرو - برنامه ریزی نشده یا نادرست
P0631	شماره کنترل جعبه دنده، شماره شناسایی خودرو - برنامه ریزی نشده یا نادرست
P0635	راه انداز فرمان هیدرولیک
P0636	راه انداز فرمان هیدرولیک - اتصال کوتاه به زمین
P0637	راه انداز فرمان هیدرولیک - اتصال کوتاه به +B
P0638	کنترل دریچه گاز (بانک 1) - تنظیم خارج از رنج
P0639	کنترل دریچه گاز (بانک 2) - تنظیم خارج از رنج
P0640	کنترل پیش گرمکن هوای ورودی
P0645	راه انداز رله کوپلینگ کمپرسور تهویه هوا
P0646	راه انداز رله کوپلینگ کمپرسور تهویه هوا - اتصال کوتاه به زمین
P0647	راه انداز رله کوپلینگ کمپرسور تهویه هوا - اتصال کوتاه به +B
P0648	لامپ کنترل برای ایموبیلایزر
P0649	نشاندهنده خطر برای سرعت خودرو
P0650	مدار کنترل چراغ عیب نما
P0654	مدار خروجی RPM (دور در دقیقه) موتور
P0655	مدار کنترل خروجی لامپ داغ کردن موتور
P0656	نقص مدار خروجی سطح سوخت
P0660	شیر کنترل چند وضعیتی مانیفولد ورودی (بانک 1)
P0661	شیر کنترل چند وضعیتی مانیفولد ورودی (بانک 1) - اتصال کوتاه به زمین
P0662	شیر کنترل چند وضعیتی مانیفولد ورودی (بانک 1) - اتصال کوتاه به +B
P0663	شیر کنترل چند وضعیتی مانیفولد ورودی (بانک 2)
P0664	شیر کنترل چند وضعیتی مانیفولد ورودی (بانک 2) - اتصال کوتاه به زمین
P0665	شیر کنترل چند وضعیتی مانیفولد ورودی (بانک 2) - اتصال کوتاه به +B
P0670	واحد کنترل بقای شمع گرمکن
P0671	شمع گرمکن، سیلندر 1
P0672	سیلندر 2
P0673	سیلندر 3
P0674	سیلندر 4
P0675	سیلندر 5
P0676	سیلندر 6
P0677	سیلندر 7
P0678	سیلندر 8
P0683	ارتباط بین کنترل موتور و واحد بقای شمع گرمکن
P0684	ارتباط بین کنترل موتور و واحد بقای شمع گرمکن - معیوب
P07XX	ارتباط بین کنترل موتور و واحد بقای شمع گرمکن - جعبه دنده
P0700	کنترل سیستم جعبه دنده
P0701	کنترل سیستم جعبه دنده - تنظیم خارج از رنج
P0702	کنترل سیستم جعبه دنده - نقص الکتریکی
P0703	مدار B سوئیچینگ ترمز / مبدل گشتاور
P0704	نقص سوئیچ کلاچ
P0705	نقص سنسور وضعیت راندگی
P0706	نقص سنسور وضعیت راندگی - تنظیم خارج از رنج
P0707	نقص سنسور وضعیت راندگی - سیگنال خیلی کوچک
P0708	نقص سنسور وضعیت راندگی - سیگنال خیلی بزرگ
P0709	نقص سنسور وضعیت راندگی - خطای منقطع
P0710	سنسور دمای روغن جعبه دنده
P0711	سنسور دمای روغن جعبه دنده - تنظیم خارج از رنج
P0712	سنسور دمای روغن جعبه دنده - سیگنال خیلی کوچک
P0713	سنسور دمای روغن جعبه دنده - سیگنال خیلی بزرگ
P0714	سنسور دمای روغن جعبه دنده - خطای منقطع
P0715	سنسور سرعت ورودی توربین
P0716	سنسور سرعت ورودی توربین - تنظیم خارج از رنج
P0717	سنسور سرعت ورودی توربین - بدون سیگنال

P0718	سنسور سرعت ورودی توربین - خطای منقطع
P0719	مدار B سوئیچینگ ترمز / مبدل گشتاور - ورودی ولتاژ پایین
P0720	سنسور سرعت خروجی
P0721	سنسور سرعت خروجی - تنظیم خارج از رنج
P0722	سنسور سرعت خروجی - بدون سیگنال
P0723	سنسور سرعت خروجی - خطای منقطع
P0724	مدار B سوئیچینگ ترمز / مبدل گشتاور - ورودی ولتاژ بالا
P0725	سنسور سرعت موتور
P0726	سنسور سرعت موتور - تنظیم خارج از رنج
P0727	سنسور سرعت موتور - بدون سیگنال
P0728	سنسور سرعت موتور - خطای منقطع
P0729	نسبت انتقال دور - نادرست
P0730	نسبت انتقال دور - نسبت اولین دنده نادرست
P0731	نسبت انتقال دور - نسبت دومین دنده نادرست
P0732	نسبت انتقال دور - نسبت سومین دنده نادرست
P0733	نسبت انتقال دور - نسبت چهارمین دنده نادرست
P0734	نسبت انتقال دور - نسبت پنجمین دنده نادرست
P0735	نسبت انتقال دور - نسبت ششمین دنده نادرست
P0736	نسبت انتقال دور دنده عقب - نسبت نادرست
P0740	نقص مبدل گشتاور کلاچ
P0741	گیرپاژ یا عملکرد مبدل گشتاور کلاچ off
P0742	گیرپاژ مبدل گشتاور کلاچ on
P0743	نقص الکتریکی کلاچ مبدل گشتاور
P0744	نقص منقطع کلاچ مبدل گشتاور
P0745	شیر سلونوئید A کنترل فشار
P0746	عملکرد یا گیرپاژ شیر سلونوئید A کنترل فشار - off
P0747	گیرپاژ شیر سلونوئید A کنترل فشار - on
P0748	نقص الکتریکی شیر سلونوئید A کنترل فشار
P0749	نقص منقطع شیر سلونوئید A فشار کنترل فشار
P0750	شیر سلونوئید A تعویض دنده
P0751	شیر سلونوئید A تعویض دنده - کار ایپی یا گیرپاژ off
P0752	شیر سلونوئید A تعویض دنده - گیرپاژ on
P0753	شیر سلونوئید A تعویض دنده - نقص الکتریکی
P0754	شیر سلونوئید A تعویض دنده - نقص منقطع
P0755	شیر سلونوئید B تعویض دنده
P0756	شیر سلونوئید B تعویض دنده - عملکرد یا گیرپاژ off
P0757	شیر سلونوئید B تعویض دنده - گیرپاژ on
P0758	شیر سلونوئید B تعویض دنده - نقص الکتریکی
P0759	شیر سلونوئید B تعویض دنده - نقص منقطع
P0760	شیر سلونوئید C تعویض دنده
P0761	شیر سلونوئید C تعویض دنده - عملکرد یا گیرپاژ off
P0762	شیر سلونوئید C تعویض دنده - گیرپاژ on
P0763	شیر سلونوئید C تعویض دنده - نقص الکتریکی
P0764	شیر سلونوئید C تعویض دنده - نقص منقطع
P0765	شیر سلونوئید D تعویض دنده
P0766	شیر سلونوئید D تعویض دنده - عملکرد یا گیرپاژ off
P0767	شیر سلونوئید D تعویض دنده - گیرپاژ on
P0768	شیر سلونوئید D تعویض دنده - نقص الکتریکی
P0769	شیر سلونوئید D تعویض دنده - نقص منقطع
P0770	شیر سلونوئید E تعویض دنده
P0771	شیر سلونوئید E تعویض دنده - عملکرد یا گیرپاژ off
P0772	شیر سلونوئید E تعویض دنده - گیرپاژ on
P0773	شیر سلونوئید E تعویض دنده - نقص الکتریکی
P0774	شیر سلونوئید E تعویض دنده - نقص منقطع
P0775	شیر سلونوئید B کنترل فشار
P0776	شیر سلونوئید B کنترل فشار - عملکرد یا گیرپاژ off

P0777	شیر سلوونوئید B کنترل فشار - گیرپاژ on
P0778	شیر سلوونوئید B کنترل فشار - نقص الکتریکی
P0779	شیر سلوونوئید B کنترل فشار - نقص منقطع
P0780	مرحله رانندگی
P0781	مرحله رانندگی 1-2
P0782	مرحله رانندگی 2-3
P0783	مرحله رانندگی 3-4
P0784	مرحله رانندگی 4-5
P0785	شیر سلوونوئید تایمینگ / تعویض دنده
P0786	شیر سلوونوئید تایمینگ / تعویض دنده - تنظیم خارج از رنج
P0787	شیر سلوونوئید تایمینگ / تعویض دنده - سیگال خیلی کوچک
P0788	شیر سلوونوئید تایمینگ / تعویض دنده - سیگال خیلی بزرگ
P0789	شیر سلوونوئید تایمینگ / تعویض دنده - نقص منقطع
P0790	کلید انتخاب برنامه
P0791	سنسور سرعت میل دنده واسط
P0792	سنسور سرعت میل دنده واسط - تنظیم خارج از رنج
P0793	سنسور سرعت میل دنده واسط - بدون سیگال
P0794	سنسور سرعت میل دنده واسط - نقص منقطع
P0795	شیر سلوونوئید کنترل فشار
P0796	شیر سلوونوئید کنترل فشار - عملکرد یا گیرپاژ off
P0797	شیر سلوونوئید کنترل فشار - گیرپاژ on
P0798	شیر سلوونوئید کنترل فشار - نقص الکتریکی
P0799	شیر سلوونوئید کنترل فشار - نقص منقطع
P08XX	جهبه دنده
P0801	مدار کنترل بازدارنده دنده عقب
P0803	مدار کنترل سلوونوئید (پرش دنده) - Upshift 1-4
P0804	مدار کنترل لامپ (پرش دنده) - Upshift 1-4
P0805	سنسور وضعیت کلاچ
P0806	سنسور وضعیت کلاچ - تنظیم خارج از رنج
P0807	سنسور وضعیت کلاچ اتصال کوتاه به زمین
P0808	سنسور وضعیت کلاچ - اتصال کوتاه به +B
P0809	سنسور وضعیت کلاچ - نقص منقطع
P0810	نقص کنترل وضعیت کلاچ
P0811	انحراف کلاچ خیلی زیاد
P0812	دنده عقب - مدار وصل
P0813	دنده عقب - مدار قطع
P0814	نشانگر وضعیت رانندگی
P0815	سوئیچ ضد قفل Upshift
P0816	دکمه Downshift
P0817	مدار بازدارنده استارتر
P0818	سوئیچ جاسازی سیستم محرکه
P0820	سنسور وضعیت Z-X اهرم سوئیچ
P0821	وضعیت دسته دنده در جهت X
P0822	وضعیت دسته دنده در جهت Y
P0823	وضعیت دسته دنده در جهت X منقطع
P0824	وضعیت دسته دنده در جهت Y منقطع
P0825	وضعیت سوئیچ دسته دنده Upshift/downshift
P0830	سوئیچ A پدال کلاچ
P0831	سوئیچ A پدال کلاچ - اتصال کوتاه به زمین
P0832	سوئیچ A پدال کلاچ - اتصال کوتاه به +B
P0833	سوئیچ B پدال کلاچ
P0834	سوئیچ B پدال کلاچ - اتصال کوتاه به زمین
P0835	سوئیچ B پدال کلاچ - اتصال کوتاه به +B
P0836	مدار فعالسازی چرخ 4
P0837	مدار فعالسازی چرخ 4 - تنظیم خارج از رنج

P0838	مدار فعالسازی چرخ - 4 - اتصال کوتاه به زمین
P0839	مدار فعالسازی چرخ - 4 - اتصال کوتاه به +B
P0840	سوئیچ A یا سنسور فشار روغن جعبه دنده
P0841	سوئیچ A یا سنسور فشار روغن جعبه دنده - تنظیم خارج از رنج
P0842	سوئیچ A یا سنسور فشار روغن جعبه دنده - اتصال کوتاه به زمین
P0843	سوئیچ A یا سنسور فشار روغن جعبه دنده - اتصال کوتاه به +B
P0844	سوئیچ A یا سنسور فشار روغن جعبه دنده - نقص منقطع
P0845	سوئیچ B یا سنسور فشار روغن جعبه دنده
P0846	سوئیچ B یا سنسور فشار روغن جعبه دنده - تنظیم خارج از رنج
P0847	سوئیچ B یا سنسور فشار روغن جعبه دنده - اتصال کوتاه به زمین
P0848	سوئیچ B یا سنسور فشار روغن جعبه دنده - اتصال کوتاه به +B
P0849	سوئیچ B یا سنسور فشار روغن جعبه دنده - نقص منقطع

P1000	مورد خاص، راهنمای کتی دستور العمل را ببینید.
P1100	ولتاژ مرجع - خیلی بالا
P1101	مدار سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 1) - ولتاژ خیلی پایین / تراوش هوا
P1102	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 1) - اتصال کوتاه به +B
P1103	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 1) - ولتاژ خروجی خیلی پایین
P1104	مدار سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - ولتاژ خیلی پایین / تراوش هوا
P1105	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - اتصال کوتاه به +B
P1106	مدار سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1) - ولتاژ خیلی پایین / تراوش هوا
P1107	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1) - اتصال کوتاه به +B
P1108	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1) - ولتاژ ورودی خیلی پایین
P1109	مدار سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 2) - ولتاژ خیلی پایین / تراوش هوا
P1110	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - اتصال کوتاه به +B
P1111	مدار سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 1) - سیگنال خارج از مرکز
P1112	مدار سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - سیگنال خارج از مرکز
P1113	مدار سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1) - سیگنال خارج از مرکز
P1114	مدار سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 2) - سیگنال خارج از مرکز
P1115	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 1) - اتصال کوتاه به زمین
P1116	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 1) - اتصال باز
P1117	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - اتصال کوتاه به زمین
P1118	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1، سنسور 2) - اتصال باز
P1119	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1) - اتصال کوتاه به زمین
P1120	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 1) - اتصال باز
P1121	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 2) - اتصال کوتاه به زمین
P1122	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 2، سنسور 2) - اتصال باز
P1123	هوای افزودنی به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 1) - سیستم خیلی غنی
P1124	هوای افزودنی به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 1) - سیستم خیلی رفیق
P1125	هوای افزودنی به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 2) - سیستم خیلی غنی
P1126	هوای افزودنی به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 2) - سیستم خیلی رفیق
P1127	سوخت و هوای افزودنی به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 1) - سیستم خیلی غنی
P1128	سوخت و هوای افزودنی به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 1) - سیستم خیلی رفیق
P1129	سوخت و هوای افزودنی به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 2) - سیستم خیلی غنی
P1130	سوخت و هوای افزودنی به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 2) - سیستم خیلی رفیق
P1131	بسنن حلقه خیلی بیرون شده است.
P1132	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1+2، سنسور 1) - ولتاژ خیلی بالا
P1133	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1+2، سنسور 1) - ولتاژ خیلی پایین
P1134	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1+2، سنسور 2) - ولتاژ خیلی بالا

P1135	مدار گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 2+1، سنسور 2) - ولتاژ خیلی پایین
P1136	سوخت افزودنی مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 1) - سیستم خیلی رفیق
P1137	سوخت افزودنی مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 1) - سیستم خیلی غلیظ
P1138	سوخت افزودنی مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 2) - سیستم خیلی رفیق
P1139	سوخت افزودنی مخلوط سوخت در بلند مدت (بانک 2) - سیستم خیلی غنی
P1140	بررسی مقابله محاسبه بار - خطای عملکرد / رنج
P1141	بررسی مقابله محاسبه بار - اتصال باز
P1142	بررسی مقابله محاسبه بار - ولتاژ خیلی پایین
P1143	بررسی مقابله محاسبه بار - ولتاژ خیلی بالا
P1144	نقص تعویض برق مدار دمای خنک کننده موتور
P1145	نقص طبقه تقویت کننده توان چند وضعیتی ریل سوخت پاش
P1146	نقص مدار توده چریان هوا (بانک 2)
P1147	نقص مدار دمای خنک کننده موتور (بانک 2)
P1148	نقص مدار دمای هوای وروی (بانک 2)
P1149	نقص فشار مطلق مانیفولد (بانک 2)
P1150	دمای محیط - نقص عملکرد / رنج
P1151	دمای محیط - اتصال باز
P1152	دمای محیط - ولتاژ خیلی پایین
P1153	دمای محیط - ولتاژ خیلی بالا
P1154	نقص تعویض برق مانیفولد
P1155	دمای محفظة موتور - نقص عملکرد / رنج
P1156	دمای محفظة موتور - اتصال باز
P1157	دمای محفظة موتور - ولتاژ خیلی پایین
P1158	دمای محفظة موتور - ولتاژ خیلی بالا
P1159	نقص توربوشارژر با دمای هوای ورودی
P1160	سنسور دمای هوای شارژ - رنج سیگنال پایین
P1161	سنسور دمای هوای شارژ - رنج سیگنال بالا
P1162	نقص مدار سنسور وضعیت دریچه گاز (بانک 2)
P1163	سطح روغن موتور - خیلی پایین
P1164	تنظیم ثبات 1 - فشار ورودی - شارژر - اتصال کوتاه مدار
P1165	تنظیم ثبات 1 - فشار ورودی - شارژر - اتصال باز مدار
P1166	تنظیم ثبات 2 - فشار ورودی - شارژر - اتصال کوتاه مدار
P1167	تنظیم ثبات 2 - فشار ورودی - شارژر - اتصال باز مدار
P1168	نقص طبقه تقویت مدار قسمت چند وضعیتی رزونانس مانیفولد
P1169	پتانسیومتر به کار اندازی دریچه گاز - سیگنال 2 - خطای عملکرد / رنج
P1170	پتانسیومتر به کار اندازی دریچه گاز - سیگنال 2 - ولتاژ خیلی پایین
P1171	پتانسیومتر به کار اندازی دریچه گاز - سیگنال 2 - ولتاژ خیلی بالا
P1172	پتانسیومتر به کار اندازی دریچه گاز - سیگنال 2 - ولتاژ خیلی پایین
P1173	پتانسیومتر به کار اندازی دریچه گاز - سیگنال 2 - ولتاژ خیلی بالا
P1174	سنسور اکسیژن 1 - بانک 1
P1175	سنسور اکسیژن 1 - بانک 2
P1176	سنسور اکسیژن 1 - بانک 1
P1177	سنسور اکسیژن 1 - بانک 2
P1178	سنسور اکسیژن 1 - بانک 1
P1179	سنسور اکسیژن 1 - بانک 2
P1180	مکانیزم تطبیق کیفیت - ماندگار - مثبت - کنترل انحراف سرما
P1181	مکانیزم تطبیق کیفیت - ماندگار - منفی - کنترل انحراف سرما
P1182	مکانیزم تطبیق کیفیت - ماندگار - مثبت - کنترل انحراف گرما
P1183	مکانیزم تطبیق کیفیت - ماندگار - منفی - کنترل انحراف گرما
P1184	مکانیزم تطبیق کیفیت - اتصال کوتاه مدار
P1185	مکانیزم تطبیق کیفیت - اتصال باز مدار
P1186	گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 1 - سنسور 2)
P1187	گرمکن سنسور اکسیژن (بانک 2 - سنسور 2)
P1188	غلظت سوخت بانک 1 - انحراف خیلی بالا
P1189	غلظت سوخت بانک 2 - انحراف خیلی بالا
P1190	کیفیت حرکت اسلاید - رنج سیگنال پایین
P1191	کیفیت حرکت اسلاید - رنج سیگنال بالا

P1192	کیفیت حرکت اسلاید - قطع وضعیت غیر ممکن است
P1193	کیفیت حرکت اسلاید - توقف حرکت غیر ممکن است
P1194	کیفیت حرکت اسلاید - نقص فنی
P1201	نقص سیلندر 1 مدار سوخت پاش
P1202	نقص سیلندر 2 مدار سوخت پاش
P1203	نقص سیلندر 3 مدار سوخت پاش
P1204	نقص سیلندر 4 مدار سوخت پاش
P1205	نقص سیلندر 5 مدار سوخت پاش
P1206	نقص سیلندر 6 مدار سوخت پاش
P1207	نقص سیلندر 7 مدار سوخت پاش
P1208	نقص سیلندر 8 مدار سوخت پاش
P1209	نقص سیلندر 9 مدار سوخت پاش
P1210	نقص سیلندر 10 مدار سوخت پاش
P1211	نقص سیلندر 11 مدار سوخت پاش
P1212	نقص سیلندر 12 مدار سوخت پاش
P1213	سیلندر 1 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1214	سیلندر 2 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1215	سیلندر 3 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1216	سیلندر 4 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1217	سیلندر 5 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1218	سیلندر 6 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1219	سیلندر 7 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1220	سیلندر 8 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1221	سیلندر 9 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1222	سیلندر 10 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1223	سیلندر 11 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1224	سیلندر 12 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به +B
P1225	سیلندر 1 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1226	سیلندر 2 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1227	سیلندر 3 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1228	سیلندر 4 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1229	سیلندر 5 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1230	سیلندر 6 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1231	سیلندر 7 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1232	سیلندر 8 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1233	سیلندر 9 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1234	سیلندر 10 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1235	سیلندر 11 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1236	سیلندر 12 مدار سوخت پاش - اتصال کوتاه به زمین
P1237	سیلندر 1 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1238	سیلندر 2 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1239	سیلندر 3 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1240	سیلندر 4 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1241	سیلندر 5 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1242	سیلندر 6 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1243	سیلندر 7 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1244	سیلندر 8 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1245	سیلندر 9 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1246	سیلندر 10 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1247	سیلندر 11 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1248	سیلندر 12 مدار سوخت پاش - اتصال باز مدار
P1249	نقص تطبیق ترکیب دور ارام
P1250	مدار سنسور سطح سوخت - ورودی ولتاژ پایین
P1255	نقص کمبود فشار شارژ
P1260	نقص مازوول کنترل پمپ

P1270	نقص بانک 1 تا 2 نقاوت گشوارور موتور
P1300	نقص مدار سنسور وضعیت میل لنگ (بانک 2)
P1301	نقص سیلندر 1 مدار احتراق
P1302	نقص سیلندر 2 مدار احتراق
P1303	نقص سیلندر 3 مدار احتراق
P1304	نقص سیلندر 4 مدار احتراق
P1305	نقص سیلندر 5 مدار احتراق
P1306	نقص سیلندر 6 مدار احتراق
P1307	نقص سیلندر 7 مدار احتراق
P1308	نقص سیلندر 8 مدار احتراق
P1309	نقص سیلندر 9 مدار احتراق
P1310	نقص سیلندر 10 مدار احتراق
P1311	نقص سیلندر 11 مدار احتراق
P1312	نقص سیلندر 12 مدار احتراق
P1313	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 1 مدار احتراق
P1314	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 2 مدار احتراق
P1315	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 3 مدار احتراق
P1316	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 4 مدار احتراق
P1317	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 5 مدار احتراق
P1318	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 6 مدار احتراق
P1319	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 7 مدار احتراق
P1320	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 8 مدار احتراق
P1321	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 9 مدار احتراق
P1322	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 10 مدار احتراق
P1323	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 11 مدار احتراق
P1324	اتصال کوتاه به زمین سیلندر 12 مدار احتراق
P1325	کنترل ضربه سیلندر 1 محدودیت دسترسی
P1326	کنترل ضربه سیلندر 2 محدودیت دسترسی
P1327	کنترل ضربه سیلندر 3 محدودیت دسترسی
P1328	کنترل ضربه سیلندر 4 محدودیت دسترسی
P1329	کنترل ضربه سیلندر 5 محدودیت دسترسی
P1330	کنترل ضربه سیلندر 6 محدودیت دسترسی
P1331	کنترل ضربه سیلندر 7 محدودیت دسترسی
P1332	کنترل ضربه سیلندر 8 محدودیت دسترسی
P1333	کنترل ضربه سیلندر 9 محدودیت دسترسی
P1334	کنترل ضربه سیلندر 10 محدودیت دسترسی
P1335	کنترل ضربه سیلندر 11 محدودیت دسترسی
P1336	کنترل ضربه سیلندر 12 محدودیت دسترسی
P1337	سنسور وضعیت میل بادامک و روودی (بانک 1) – اتصال کوتاه به زمین
P1338	سنسور وضعیت میل بادامک و روودی (بانک 1) – اتصال باز / کوتاه به +
P1339	سنسور سرعت موتور / سنسور وضعیت میل لنگ – ارتباط مقابل
P1340	سنسور های وضعیت میل بادامک و میل لنگ – خارج از ترتیب
P1341	مرحله 1 خروجی توان کویل احتراق – اتصال کوتاه به زمین
P1342	مرحله 1 خروجی توان کویل احتراق – اتصال کوتاه به +B
P1343	مرحله 2 خروجی توان کویل احتراق – اتصال کوتاه به زمین
P1344	مرحله 2 خروجی توان کویل احتراق – اتصال کوتاه به +B
P1345	مرحله 3 خروجی توان کویل احتراق – اتصال کوتاه به زمین
P1346	مرحله 3 خروجی توان کویل احتراق – اتصال کوتاه به +B
P1347	سنسور A وضعیت میل لنگ – سیگنال استاتیک پذیرفته نیست
P1348	سنسور B وضعیت میل لنگ – دور در دققه خلی بالاست
P1349	سنسور B وضعیت میل لنگ – سیگنال پویا پذیرفته نیست
P1350	سنسور B وضعیت میل لنگ – سیگنال استاتیک پذیرفته نیست
P1351	سنسور وضعیت پمپ – رنج سیگنال پایین
P1352	سنسور وضعیت پمپ – رنج سیگنال بالا
P1353	سنسور وضعیت پمپ – سیگنال پذیرفته نیست

P1354	سنسور وضعیت پمپ - نقص فنی
P1355	سنسور شروع تزریق سوخت - اتصال کوتاه مدار
P1356	سنسور شروع تزریق سوخت - اتصال باز مدار
P1357	سنسور شروع تزریق سوخت - سیگنال ارسالی به RPM پذیرفتی نیست
P1358	سنسور شروع تزریق سوخت - سیگنال پذیرفتی نیست
P1359	سنسور شروع تزریق سوخت - بدون سیگنال
P1360	انطباق نقطه شروع تزریق سوخت - اتصال کوتاه مدار
P1361	انطباق نقطه شروع تزریق سوخت - اتصال باز مدار
P1362	انطباق نقطه شروع تزریق سوخت - کنترل انحراف مثبت
P1363	انطباق نقطه شروع تزریق سوخت - کنترل انحراف منفی
P1364	نقص عمومی مدار گرمکن شمع گرمکن
P1365	نقص دو شاخه 1 مدار گرمکن شمع گرمکن
P1366	نقص دو شاخه 2 مدار گرمکن شمع گرمکن
P1367	نقص دو شاخه 3 مدار گرمکن شمع گرمکن
P1368	نقص دو شاخه 4 مدار گرمکن شمع گرمکن
P1369	نقص دو شاخه 5 مدار گرمکن شمع گرمکن
P1370	نقص دو شاخه 6 مدار گرمکن شمع گرمکن
P1371	سیلندر 1 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1372	سیلندر 2 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1373	سیلندر 3 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1374	سیلندر 4 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1375	سیلندر 5 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1376	سیلندر 6 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1377	سیلندر 7 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1378	سیلندر 8 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1379	سیلندر 9 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1380	سیلندر 10 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1381	سیلندر 11 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1382	سیلندر 12 زمان دشارژ جرقه - بدون فعالیت
P1383	نقص مدار ثانویه کویل احتراق
P1384	نقص سیگنال 3 سنسور ضربه
P1385	نقص سیگنال 4 سنسور ضربه
P1386	نقص پالس تست کنترل ضربه
P1387	سیگنال سنسور وضعیت میل لنگ
P1388	سیگنال سنسور وضعیت میل بادامک و روودی (بانک 2) - نقص فنی
P1389	سیگنال سنسور وضعیت میل بادامک و روودی (بانک 2) - نقص عملکرد / رنج
P1390	سیگنال سنسور وضعیت میل بادامک و روودی (بانک 2) - خیلی پایین
P1391	سیگنال سنسور وضعیت میل بادامک و روودی (بانک 2) - اتصال کوتاه به زمین
P1392	سیگنال سنسور وضعیت میل بادامک و روودی (بانک 2) - اتصال باز / کوتاه به +B
P1393	نقص مرحله 1 خروجی توان کویل احتراق
P1394	نقص مرحله 2 خروجی توان کویل احتراق
P1395	نقص مرحله 3 خروجی توان کویل احتراق
P1396	سگمنت سیگنال سرعت موتور - خیلی بالا
P1397	نقص مدار 2 سنسور وضعیت میل بادامک
P1398	نقص دو شاخه 7 مدار گرمکن شمع گرمکن
P1399	نقص دو شاخه 8 مدار گرمکن شمع گرمکن
P1400	طبقه تقویت توان شیر برگشت دود - نقص فنی
P1401	طبقه تقویت توان شیر برگشت دود - اتصال کوتاه به زمین
P1402	طبقه تقویت توان شیر برگشت دود - اتصال کوتاه به +B
P1403	نقص شیر بستن محفظه کنترل آلایندگی تبخیری
P1404	نقص شیر بستن محفظه کنترل آلایندگی تبخیری - اتصال کوتاه به +B
P1405	سنسور دمایی برگشت دود - نقص فنی
P1406	سنسور دمایی برگشت دود - نقص عملکرد / رنج
P1407	سنسور دمایی برگشت دود - سیگنال خیلی پایین
P1408	سنسور دمایی برگشت دود - سیگنال خیلی بالا

P1411	سیستم تزریق هوای ثانویه (بانک 2) - جریان خلیپا بین
P1412	سنسور فشار دیفرانسیل برگشت دود - سیگنال خلیپا بین
P1413	سنسور فشار دیفرانسیل برگشت دود - سیگنال خلیپا بالا
P1414	سیستم تزریق هوای ثانویه (بانک 2) - تشخیص نشت
P1415	سنسور سطح سوخت - نقص فنی
P1416	سنسور سطح سوخت - نقص عملکرد / رنج
P1417	سنسور سطح سوخت - سیگنال خلیپا بین
P1418	سنسور سطح سوخت - سیگنال خلیپا بالا
P1419	سنسور فشار سوخت - سیگنال خلیپا بین
P1420	شیر تزریق هوای ثانویه - نقص فنی
P1421	شیر تزریق هوای ثانویه - اتصال کوتاه به زمین
P1422	شیر تزریق هوای ثانویه - اتصال کوتاه به +B
P1423	سیستم تزریق هوای ثانویه (بانک 1) - جریان خلیپا کم
P1424	سیستم تزریق هوای ثانویه (بانک 1) - تشخیص نشت
P1426	سیستم کنترل آلایندگی تبخری - اتصال باز شیر تخلیه
P1427	شیر بستن محفظه کنترل آلایندگی تبخری - اتصال کوتاه به زمین
P1428	شیر بستن محفظه کنترل آلایندگی تبخری - اتصال باز
P1429	سنسور فشار دیفرانسیل کنترل آلایندگی تبخری - اتصال کوتاه به +B
P1430	سنسور فشار دیفرانسیل کنترل آلایندگی تبخری - اتصال کوتاه به زمین
P1431	سنسور فشار دیفرانسیل کنترل آلایندگی تبخری - اتصال باز
P1432	شیر تزریق هوای ثانویه - اتصال باز
P1433	پمپ تزریق هوای ثانویه - اتصال باز
P1434	پمپ تزریق هوای ثانویه - جریان خلیپا کم
P435	پمپ تزریق هوای ثانویه - جریان خلیپا زیاد
P1436	پمپ تزریق هوای ثانویه - نقص عملکرد / رنج
P1437	سنسور دمای گاز خروجی - نقص فنی
P1438	سنسور دمای گاز خروجی - ورودی ولتاژ پا بین
P1439	سنسور دمای گاز خروجی - ورودی ولتاژ بالا
P1440	طبقه توان شیر برگشت دود - اتصال باز
P1441	نقص گذرگاه شیر کنترل آلایندگی تبخری
P1442	مدار سنسور A برگشت دود - سیگنال پذیرفتی نیست
P1443	سیستم کنترل آلایندگی تبخری (بانک 2) - جریان تخلیه نادرست
P1444	سیستم کنترل آلایندگی تبخری (بانک 2) - نقص فنی
P1445	نقص دمای کاتالیزگر
P1446	حافظت کاتالیزگر - فعل
P1447	نقص فنی لامپ حفاظت کاتالیزگر
P1448	نقص قسمت گذرگاه کاتالیزگر
P1449	نقص دمای کاتالیزگر (بانک 2)
P1450	سیستم تزریق هوای ثانویه - اتصال کوتاه به +B
P1451	سیستم تزریق هوای ثانویه - اتصال کوتاه به زمین
P145	سیستم تزریق هوای ثانویه - اتصال باز
P1453	سیستم تزریق هوای ثانویه - نقص الکتریکی
P1454	حافظت کاتالیزگر (بانک 2) - فعل
P1455	کنترل وضعیت هوا - اتصال باز
P1456	کنترل وضعیت هوا - سیگنال خلیپا بالا
P1457	کنترل وضعیت هوا - سیگنال خلیپا بین
P1458	نقص سیگنال فعل کمپرسور وضعیت هوا
P1459	نقص لامپ حفاظت کاتالیزگر (بانک 2)
P1460	مدار B سنسور برگشت دود - سیگنال پذیرفتی نیست
P1461	نقص قسمت گذرگاه کاتالیزگر (بانک 2)
P1462	نقص طبقه تقویت کننده توان کنترل تهویه سیستم کنترل آلایندگی تبخری (بانک 2)
P1463	نقص سیستم تزریق هوای ثانویه (بانک 2)
P1465	پمپ افزوده 1 - اتصال کوتاه مدار
P1466	پمپ افزوده 1 - اتصال باز
P1467	پمپ افزوده 1 - نقص فنی

P1470	طبقه تقویت توان پمپ فشار سیستم کنترل آلایندگی تبخاری - نقص فنی
P1471	طبقه تقویت توان پمپ فشار سیستم کنترل آلایندگی تبخاری - اتصال کوتاه به +B
P1472	طبقه تقویت توان پمپ فشار سیستم کنترل آلایندگی تبخاری - اتصال کوتاه به زمین
P1473	طبقه تقویت توان پمپ فشار سیستم کنترل آلایندگی تبخاری - اتصال باز
P1475	پمپ تشخیص نشت، سیستم کنترل آلایندگی تبخاری - نقص فنی
P1476	پمپ تشخیص نشت، سیستم کنترل آلایندگی تبخاری - تشخیص بسته شدن لوله
P1477	پمپ تشخیص نشت، سیستم کنترل آلایندگی تبخاری - سیگنال باز خورد خلی پایین
P1478	پمپ تشخیص نشت، سیستم کنترل آلایندگی تبخاری - خلا ناکافی
P1480	نقص طبقه تقویت توان پمپ تزریق هوای ثانویه (قدم 2)
P1485	نقص پمپ تزریق هوای ثانویه (قدم 2)
P1490	نقص طبقه تقویت توان شیر کنترل آلایندگی تبخاری (بانک 2)
P1495	نقص سنسور فشار شیر کنترل آلایندگی تبخاری
P1500	مدار رله پمپ سوخت - نقص فنی
P1501	مدار رله پمپ سوخت - اتصال کوتاه به زمین
P1502	مدار رله پمپ سوخت - اتصال کوتاه به +B
P1503	نقص سنسور سرعت خودرو
P1504	تشخیص نشت سیستم هوای ورودی
P1505	وضعیت دریچه گاز بسته - سوئیچ باز
P1506	وضعیت دریچه گاز بسته - اتصال کوتاه به زمین
P1507	سرکج سیستم کنترل دور آرام - خلی کم
P1508	سرکج سیستم کنترل دور آرام - خلی پی زیاد
P1509	نقص فنی کویل باز شیر کنترل دور آرام
P1510	کویل باز شیر کنترل دور آرام - اتصال کوتاه به +B
P1511	شیر تغییر وضعیت مانیفولد ورودی - نقص عملکرد / رنج
P1512	شیر تغییر وضعیت مانیفولد ورودی - نقص عملکرد / رنج
P1513	کویل باز شیر کنترل دور آرام - اتصال کوتاه به زمین
P1514	کویل باز شیر کنترل دور آرام - اتصال باز
P1515	شیر تغییر وضعیت مانیفولد ورودی - اتصال کوتاه به زمین
P1516	شیر تغییر وضعیت مانیفولد ورودی - اتصال باز
P1517	مدار رله اصلی - نقص فنی
P1518	مدار رله اصلی - اتصال کوتاه به +B
P1519	نقص کنترل میل بادامک ورودی (بانک 1)
B1520	نقص کنترل میل بادامک خروجی (بانک 1)
B1521	نقص سنسور کنترل میل بادامک خروجی (بانک 1)
B1522	نقص کنترل میل بادامک ورودی (بانک 2)
B1523	نقص کنترل میل بادامک خروجی (بانک 2)
B1524	نقص سنسور کنترل میل بادامک خروجی (بانک 2)
B1525	نقص مدار کنترل میل بادامک ورودی (بانک 1)
B1526	مدار کنترل میل بادامک ورودی (بانک 1) - اتصال کوتاه به +B
B1527	مدار کنترل میل بادامک ورودی (بانک 1) - اتصال کوتاه به زمین
B1528	مدار کنترل میل بادامک ورودی (بانک 1) - اتصال باز
P1529	نقص مدار کنترل میل بادامک خروجی (بانک 1)
P1530	نقص مدار کنترل میل بادامک خروجی (بانک 1) - اتصال کوتاه به +B
P1531	نقص مدار کنترل میل بادامک خروجی (بانک 1) - اتصال کوتاه به زمین
P1532	نقص مدار کنترل میل بادامک خروجی (بانک 1) - اتصال باز
P1533	مدار کنترل میل بادامک ورودی (بانک 2) - نقص فنی
P1534	مدار کنترل میل بادامک ورودی (بانک 2) - اتصال کوتاه به +B
P1535	مدار کنترل میل بادامک ورودی (بانک 2) - اتصال کوتاه به زمین
P1536	مدار کنترل میل بادامک ورودی (بانک 2) - اتصال باز
P1537	مدار کنترل میل بادامک خروجی (بانک 2) - نقص فنی
P1538	مدار کنترل میل بادامک خروجی (بانک 2) - اتصال کوتاه به +B
P1539	مدار کنترل میل بادامک خروجی (بانک 2) - اتصال کوتاه به زمین
P1540	مدار کنترل میل بادامک خروجی (بانک 2) - اتصال باز
P1541	مدار رله پمپ سوخت - اتصال باز
P1542	پتانسیومتر وضعیت پدال - نقص عملکرد / رنج سیگنال

P1543	پتانسیومتر به کار اندازی دریچه گاز - سیگال خیلی پایین
P1544	پتانسیومتر به کار اندازی دریچه گاز - سیگال خیلی بالا
P1545	نقص کنترل وضعیت دریچه گاز
P1546	شیر کنترل فشار کمکی - اتصال کوتاه به +B
P1547	شیر کنترل فشار کمکی - اتصال کوتاه به زمین
P1548	شیر کنترل فشار کمکی - اتصال کوتاه باز
P1549	کنترل فشار شارژ - نقص عملکرد / رنج
P1550	کویل بسته شیر کنترل دور آرام - نقص فنی
P1551	کویل بسته شیر کنترل دور آرام - اتصال باز
P1552	کویل بسته شیر کنترل دور آرام - اتصال کوتاه به زمین
P1553	کویل بسته شیر کنترل دور آرام - اتصال کوتاه به +B
P1554	نقص سیگال گرمکن شیشه جلو
P1555	فشار شارژ - از حد بالایی متجاوز شده
P1556	کنترل فشار شارژ - انحراف منفی
P1557	کنترل فشار شارژ - انحراف مثبت
P1558	نقص فعال کننده وضعیت دریچه گاز کنترل سرعت دور آرام
P1559	نقص انطباق وضعیت دریچه گاز کنترل سرعت دور آرام
P1560	ماکریم سرعت موتور از حد خارج شده
P1561	نقص استارت اتوماتیک
P1562	نقص سیگال استارت
P1563	نقص پتانسیومتر دریچه گاز وضعیت دور آرام
P1564	نقص بانک 1+2 انتخاب ECM (ماژول کنترل موتور)
P1565	نقص سوئیچ آمادگی تهویه هوا
P1566	نقص EBOX (جعبه کنترل الکتریکی) دما
P1567	عملکرد بد EBOX دما (نقص 1)
P1568	عملکرد بد EBOX دما (نقص 2)
P1569	نقص قابل قبول دنده 1
P1570	ایموبیلایزر فعل
P1571	ایموبیلایزر باز
P1572	کاهش گشتاور ضد لغزش توسط نقص قطع سیندر
P1573	نقص اخطار ضد سرقت
P1574	نقص کاهش گشتاور ضد لغزش
P1575	نقص سیگال EML
P1576	نقص کاهش گشتاور ضد لغزش
P1577	نقص مداخله MSR
P1578	نقص کویل بازکننده شیر کنترل دور آرام (بانک 2)
P1579	نقص کویل بستن شیر کنترل دور آرام (بانک 2)
P1580	نقص بانک 1 DK-Antrieb 1
P1581	نقص بانک 2 DK-Antrieb
P1582	نقص محدودیت انطباق دور آرام
P1583	نقص کنترل وضعیت دور آرام دریچه گاز
P1584	نقص سوئیچ چراغ ترمز
P1585	جرقه نزدن موتور با تشخیص ظرفیت کم سوخت
P1586	نقص رمزگذاری AT/MT
P1587	نقص ولتاژ سیستم (بانک 2)
P1588	ایموبیلایزر (بانک 2) - فعل
P1589	نقص پالس تست کنترل ضربه (بانک 2)
P1590	
P1591	
P1592	
P1593	نقص فنی شیر تغییر وضعیت مانیفولد ورودی (بانک 2)
P1594	نقص فنی شیر تغییر وضعیت مانیفولد ورودی (بانک 2) - اتصال کوتاه به زمین
P1595	نقص فنی شیر تغییر وضعیت مانیفولد ورودی (بانک 2) - اتصال کوتاه به +B
P1596	
P1600	ولتاژ سیستم پایین

P1601	ولتاژ سیستم بالا
P1602	منبع تغذیه ثابت - ولتاژ خیلی پایین
P1603	منبع تغذیه ثابت - ولتاژ خیلی بالا
P1604	سنسور جاده ناهموار - اتصال کوتاه به B
P1605	سنسور جاده ناهموار - نقص فنی
P1606	سیگنال جاده ناهموار - نقص عملکرد / رنج
P1607	سنسور جاده ناهموار (سیگنال رله ABS) - نقص فنی
P1608	سنسور جاده ناهموار (سیگنال رله ABS) - نقص عملکرد / رنج
P1609	سیگنال جاده ناهموار - اتصال باز / اتصال کوتاه به زمین
P1610	سیگنال درخواست روشن کردن MI - اتصال باز
P1611	سیگنال درخواست روشن کردن MI - اتصال کوتاه به زمین
P1612	ماژول کنترل الکترونیک - کددھی نادرست
P1613	سیگنال درخواست روشن کردن MI - اتصال باز / کوتاه به +B
P1614	سیگنال درخواست روشن کردن MI - اتصال کوتاه به +B
P1615	سیگنال درخواست روشن کردن MI - اتصال باز
P1616	سیگنال جاده ناهموار - خیلی پایین
P1617	سیگنال جاده ناهموار - خیلی بالا
P1618	
P1619	کنترل الکتریکی ترمومترات - ولتاژ خیلی بالا
P1620	کنترل الکتریکی ترمومترات - ولتاژ خیلی پایین
P1621	کنترل الکتریکی ترمومترات - اتصال باز
P1622	کنترل الکتریکی ترمومترات - نقص عملکرد / رنج
P1622	کنترل الکتریکی دمای موتور - نقص عملکرد / رنج
P1623	نقص منبع تغذیه
P1624	سیگنال درخواست MI - فعل
P1625	نقص مدت زمان عملکرد سنسور - برگشت دود، کنترلر ناحیه شبکه
P1626	اتصال باز مدت زمان عملکرد سنسور - برگشت دود، کنترلر ناحیه شبکه
P1627	سیگنال کنترل ماژول پمپ، تایمینگ نادرست
P1628	اتصال ناتمام شبکه ماژول پمپ
P1629	نقص ریست ECU
P1630	سنسور وضعیت پدال برف پاک کن A - رنج سیگنال پایین
P1631	سنسور وضعیت پدال برف پاک کن A - رنج سیگنال بالا
P1632	نقص ماژول کنترل داخلی (بانک 2)
P1633	سنسور وضعیت پدال برف پاک کن B - رنج سیگنال پایین
P1634	سنسور وضعیت پدال برف پاک کن B - رنج سیگنال بالا
P1636	سنسور وضعیت پدال برف پاک کن B - سیگنال برای سوئیچ دور آرام پذیرفتی نیست
P1637	سنسور وضعیت پدال برف پاک کن B - سیگنال برای سیلندر پذیرفتی نیست
P1638	سنسور وضعیت پدال برف پاک کن B - سیگنال برای ترمز پذیرفتی نیست
P1639	سنسور وضعیت پدال برف پاک کن B - سیگنال کلا پذیرفتی نیست
P1640	خطای (EEPROM) ماژول کنترل داخلی
P1641	نقص ماژول کنترل داخلی (ارتباط Master - slave)
P1642	ولتاژ مرجع داخلی - رنج سیگنال پایین
P1643	ولتاژ مرجع داخلی - رنج سیگنال بالا
P1645	مقادیر انطباق ECM معتبر نیست
P1646	کنترل الکترونیکی گیربکس - خروجی A - مدار اتصال کوتاه
P1647	کنترل الکترونیکی گیربکس - خروجی A - مدار اتصال باز
P1648	کنترل الکترونیکی گیربکس - خروجی B - مدار اتصال کوتاه
P1649	کنترل الکترونیکی گیربکس - خروجی B - مدار اتصال باز
P1650	وروودی الکترونیکی جعبه دنده - اتصال ندارد
P1651	وروودی الکترونیکی جعبه دنده - نقص فنی
P1652	وروودی سیستم ترمز ضد لغزش - اتصال ندارد
P1653	وروودی سیستم ترمز ضد لغزش - نقص فنی
P1655	نقص طبله B تقویت کننده توان بدون استفاده
P1656	نقص کنترل الکتریکی ترمومترات
P1656	نقص کنترل الکتریکی دمای موتور

P1657	نقص طبقه C تقویت کننده توان بدون استفاده
P1658	نقص مدار رله های پمپ سوخت (بانک 2)
P1659	نقص نمایش احتراق سوخت
P1660	نقص طبقه A تقویت کننده توان بدون استفاده
P1661	نقص سیگال برنامه ریزی
P1662	نقص طبقه D تقویت کننده توان بدون استفاده
P1663	نقص سیگال خروجی زاویه دریچه گاز
P1664	نقص لامپ درخواستتعویض دنده
P1665	نقص گروه A طبقه تقویت کننده توان
P1666	نقص کنترل وضعیت هوا (بانک 2)
P1667	نقص بانک 2 طبقه تقویت کننده توان استارتر اتوماتیک
P1668	نقص طبقه تقویت کننده توان استارتر اتوماتیک
P1669	نقص رابط اتصالات ASR (تنظیم بکسداد)
P1670	نقص گروه B طبقه تقویت کننده توان
P1671	نقص فن C طبقه تقویت کننده توان
P1672	نقص فن B طبقه تقویت کننده توان
P1673	نقص فن A طبقه تقویت کننده توان
P1675	نقص گروه C طبقه تقویت کننده توان
P1676	رانندگی با مدار سیم MI - نقص فنی
P1677	رانندگی با مدار سیم MI - اتصال کوتاه به +B
P1678	رانندگی با مدار سیم MI - اتصال کوتاه به زمین
P1679	رانندگی با مدار سیم MI - اتصال باز
P1680	نقص گروه D طبقه تقویت کننده توان
P1685	نقص گروه E طبقه تقویت کننده توان
P1687	نقص نمایش فشار شارژ
P1690	مدار چراغ عیب نما - نقص فنی
P1691	مدار چراغ عیب نما - اتصال باز
P1692	مدار چراغ عیب نما - اتصال کوتاه به زمین
P1693	مدار چراغ عیب نما - اتصال کوتاه به +B
P1694	نقص طبقه تقویت کننده توان چراغ خطر دمای موتور
P1695	ولتاژ منبع V5 - رنج سیگال پایین
P1696	ولتاژ منبع V5 - رنج سیگال بالا
P1697	نقص MI (بانک 2)
P1698	نقص خطای RAM کنترل کوبش
P1701	نقص سوئیچ وضعیت
P1702	نقص سوئیچ کلاچ
P1703	
P1704	نقص کلید قطع و وصل یا پایی
P1705	سرعت میل محور رودی - نقص فنی
P1706	سرعت میل محور رودی - نقص عملکرد / رنج
P1707	سرعت میل محور رودی - ولتاژ پایین
P1708	سرعت میل محور رودی - ولتاژ بالا
P1710	سیگال 1 سرعت چرخ - نقص فنی
P1711	سیگال 1 سرعت چرخ - نقص عملکرد / رنج
P1712	سیگال 1 سرعت چرخ - اتصال باز
P1715	سیگال 2 سرعت چرخ - نقص فنی
P1716	سیگال 2 سرعت چرخ - نقص عملکرد / رنج
P1717	سیگال 2 سرعت چرخ - اتصال باز
P1720	سیگال 3 سرعت چرخ - نقص فنی
P1721	سیگال 3 سرعت چرخ - نقص عملکرد / رنج
P1722	سیگال 3 سرعت چرخ - اتصال باز
P1725	سیگال 4 سرعت چرخ - نقص فنی
P1726	سیگال 4 سرعت چرخ - نقص عملکرد / رنج
P1727	سیگال 4 سرعت چرخ - اتصال باز
P1728	سیگال سرعت چرخ - عملکرد / رنج متفاوت

P1730	شیر 2 کنترل فشار / موتور فشار - نقص فنی
P1731	شیر 2 کنترل فشار / موتور فشار - عملکرد / گیرپاژ خاموش
P1732	شیر 2 کنترل فشار / موتور فشار - گیرپاژ روشن
P1734	شیر 2 کنترل فشار / موتور فشار - نقص فنی مدار
P1735	شیر 3 کنترل فشار / موتور فشار - نقص فنی
P1736	شیر 3 کنترل فشار / موتور فشار - عملکرد / گیرپاژ خاموش
P1737	شیر 3 کنترل فشار / موتور فشار - گیرپاژ روشن
P1738	شیر 3 کنترل فشار / موتور فشار - نقص فنی مدار
P1740	شیر 4 کنترل فشار / موتور فشار - نقص فنی
P1741	شیر 4 کنترل فشار / موتور فشار - عملکرد / گیرپاژ خاموش
P1742	شیر 4 کنترل فشار / موتور فشار - گیرپاژ روشن
P1743	شیر 4 کنترل فشار / موتور فشار - نقص فنی مدار
P1745	
P1746	واحد کنترل گیربکس - نقص رله
P1747	واحد کنترل گیربکس - چک کردن گزینه
P1748	واحد کنترل گیربکس - چک کردن خودکار
P1749	واحد کنترل گیربکس - کددهی نادرست
P1750	ولتاژ منبع تغذیه - خلی پایین
P1751	ولتاژ منبع تغذیه - خلی بالا
P1755	
P1756	
P1757	
P1758	
P1760	نقص قفل تعویض دنده
P1761	نقص قفل تعویض دنده - اتصال کوتاه به زمین
P1762	نقص قفل تعویض دنده - اتصال کوتاه به +B
P1763	نقص قفل تعویض دنده - اتصال باز
P1765	سیگنال زاویه دریچه گاز - نقص عملکرد / رنج
P1766	سیگنال زاویه دریچه گاز - گیرپاژ off
P1767	سیگنال زاویه دریچه گاز - گیرپاژ on
P1770	سیگنال برنامه ریزی - نقص عملکرد / رنج
P1771	سیگنال برنامه ریزی - گیرپاژ off
P1772	سیگنال برنامه ریزی - گیرپاژ on
P1775	سیگنال دمای موتور - نقص عملکرد / رنج
P1776	سیگنال دمای موتور - گیرپاژ off
P1777	سیگنال دمای موتور - گیرپاژ on
P1780	کاهش گشتاور موتور - نقص عملکرد / رنج
P1781	کاهش گشتاور موتور - گیرپاژ off
P1782	کاهش گشتاور موتور - گیرپاژ on
P1783	کاهش گشتاور 2 - نقص عملکرد / رنج
P1784	کاهش گشتاور 2 - گیرپاژ off
P1785	کاهش گشتاور 2 - گیرپاژ on
P1810	سلونوئید 1 کنترل فشار - نقص فنی
P1811	سلونوئید 1 کنترل فشار - عملکرد یا گیرپاژ off
P1812	سلونوئید 1 کنترل فشار - گیرپاژ on
P1813	سلونوئید 1 کنترل فشار - نقص الکتریکی
P1814	سلونوئید 1 کنترل فشار - نقص متناوب
P1815	سلونوئید 2 کنترل فشار - نقص فنی
P1816	سلونوئید 2 کنترل فشار - عملکرد یا گیرپاژ off
P1817	سلونوئید 2 کنترل فشار - گیرپاژ on
P1818	سلونوئید 2 کنترل فشار - نقص الکتریکی
P1819	سلونوئید 2 کنترل فشار - نقص متناوب
P1820	سلونوئید 3 کنترل فشار - نقص فنی
P1821	سلونوئید 3 کنترل فشار - عملکرد یا گیرپاژ off
P1822	سلونوئید 3 کنترل فشار - گیرپاژ on

P1823	سلونوئید 3 کنترل فشار - نقص الکتریکی
P1825	سلونوئید 4 کنترل فشار - نقص فنی
P1826	سلونوئید 4 کنترل فشار - عملکرد یا گیرپاز off
P1827	سلونوئید 4 کنترل فشار - گیرپاز on
P1828	سلونوئید 4 کنترل فشار - نقص الکتریکی
P1829	سلونوئید 4 کنترل فشار - نقص منقطع
P1830	سلونوئید 5 کنترل فشار - نقص فنی
P1831	سلونوئید 5 کنترل فشار - عملکرد یا گیرپاز Off
P1832	سلونوئید 5 کنترل فشار - گیرپاز on
P1833	سلونوئید 5 کنترل فشار - نقص الکتریکی
P1834	سلونوئید 5 کنترل فشار - نقص منقطع
U1005	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1006	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1007	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1008	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1009	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1010	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1011	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1012	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1013	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1014	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1015	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1016	قطع ارتباط کلاس 2 با VCM (ناظر شرایط خودرو)
U1016	قطع ارتباطات با PCM (ماژول کنترل سیستم انتقال توان)
U1017	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1018	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1019	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1020	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1021	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1022	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1023	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1024	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1025	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1026	قطع ارتباط کلاس 2 ATC (کنترل دمای اتوماتیک)
U1027	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1028	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1029	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1030	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1031	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1032	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1033	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1034	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1035	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1036	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1037	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1038	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1039	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1040	قطع ارتباطات کلاس 2 با ABS
U1041	قطع ارتباط EBCM (ماژول کنترل الکتریکی بدنه)
U1042	قطع ارتباطات با سیستم کنترل کشش / ترمز
U1043	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1044	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1045	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1046	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1047	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2





U1157	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1158	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1159	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1160	قطع ارتباطات با DDM (ماژول در رانده)
U1161	فقدان SBI ماژول در سرنشین
U1162	فقدان SBI ماژول در عقب رانده
U1163	فقدان SBI ماژول در عقب سرنشین
U1164	فقدان ارتباطات سریال داده DIM
U1165	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1166	قطع ارتباطات با SCM
U1167	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1168	قطع ارتباطات با TTM
U1169	قطع ارتباطات با MMM
U1170	فقدان SBI کلید در رانده
U1171	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1172	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1173	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1174	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1175	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1176	فقدان ارتباطات RFA
U1177	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1178	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1179	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1180	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1181	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1182	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1182	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1183	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1184	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1185	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1186	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1187	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1188	قطع ارتباطات سریال داده کلاس 2 VTD
U1189	قطع ارتباطات سریال داده کلاس 2 VIM
U1190	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1191	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1192	قطع ارتباطات سریال داده کلاس 2
U1193	قطع ارتباطات سریال داده کلاس 2
U1194	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1196	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1197	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1198	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1199	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1200	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1201	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1202	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1203	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1204	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1205	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1206	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1207	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1208	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1209	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1210	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1211	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2

U1212	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1213	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1214	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1215	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1216	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1217	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1218	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1219	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1220	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1221	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1222	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1223	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1224	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1225	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1226	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1227	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1228	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1229	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1230	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1231	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1232	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1233	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1234	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1235	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1236	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1237	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1238	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1239	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1240	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1241	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1242	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1243	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1244	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1245	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1246	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1247	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1248	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1249	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1250	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1251	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1252	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1253	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1254	فقدان ارتباطات سریالی برای وسایل کلاس 2
U1255	نقص خط سریال داده
U1255	نقص خط سریال داده
U1300	کلاس 2 – اتصال کوتاه به زمین
U1301	کلاس 2 – اتصال کوتاه به باطري
U1304	قطع ارتباطات <b>UART</b> (فرستنده – گیرنده آسنکرون جهانی)
U1305	اتصال داده کلاس 2 – پایین يا بالا
U1500	نقص باس اختصاصي بين وسایل
U2000	کنترلر عملکرد بدن = <b>BFC</b> که از داده هاي <b>SPI</b> فرستاده شده نامعتبر است.
U2001	دسته داشبورد = <b>IPC</b> که از داده هاي <b>SPI</b> فرستاده شده نامعتبر است.
P2002	داده ورودي <b>SPI</b> – پایین
P2003	داده ورودي <b>SPI</b> – بالا
P2004	داده خروجي <b>SPI</b> – پایین

P2005	داده خروجی SPI – بالا
P2006	ساعت خروج SPI - پایین
P2007	ساعت خروج SPI – بالا
U2050	نقص رابط ارتباطات SIR PPS/CPS (سنسور موقعیت یابی صندلی کودک)/(سنسور حضور سرنشین)
U2100	بالا نس CAN (شبکه منطقه ای کنترل شده) خاموش
U2100	نقص ارتباطی باس CAN
U2102	کنترلرهای بیشتری در باس هستند نسبت به آن ها که برنامه ریزی شده اند
U2103	کنترلرهای کمتری در باس هستند نسبت به آن ها که برنامه ریزی شده اند
U2104	از حد خارج شدن شمارنده ریست باس CAN
U2105	باس CAN – خطای ECM (ماژول کنترل موتور)
U2105	قطع ارتباط با سیستم کنترل موتور
U2106	قطع ارتباط با سیستم کنترل جعبه دندنه
U2107	قطع ارتباطات با سیستم کنترل بدنه
U2108	باس CAN – خطای ABS
U2108	
U2150	خطای ارتباطی دروازه ECU ناوبری
U2151	نقص فنی ارتباط ECU ناوبری
U2153	خطای ارتباط VICS ECU